

# DENON

## 取扱説明書

### DHR-770SD

HDD & DVD RECORDER

HDD & DVD レコーダー



安全にお使いいただくために—必ずお守りください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

## 目次

はじめに	安全上のご注意 .....2	ご確認
	ディスクの知識と本機のお手入れ.....4	
	各部のはたらき／付属品 .....6	
	お願い .....7	
	テレビ・ビデオと接続する .....8	準備① (接続)
	BSまたはCSチューナーや アンプと接続する ..... 10	
	ホームターミナルと接続する ..... 11	
	受信チャンネル／テレビを設定する .... 12	
	市外局番チャンネル一覧..... 14	準備② (設定)
操作	録画する ..... 16	録る
	ぴったり録画 ..... 18	
	追っかけ再生／同時録画再生／ タイムワープ ..... 19	
	Gコードを使って予約録画.....20	
	Gコードを使わずに予約録画 .....21	見る
	予約の確認・変更・取消し.....22	
	ビデオなどから録画する.....23	
	再生する .....24	
	再生中の便利な使い方.....25	作る
	ディスクの再生方法を設定する .....28	
	プログラムナビ編集.....30	
	プレイリストの作成／再生／編集 ....32	
その他	ダビング（複製）する.....34	残す
	ディスク管理 .....36	
	タイトル入力 .....38	
	情報表示／時刻合わせ.....39	
	初期設定を変える .....40	便利機能
	リモコンの設定 .....43	
	主な仕様 .....44	
	用語解説 .....45	
	Q & A .....46	必要なとき
	エラーメッセージ .....47	
	故障かな！？ .....48	
	保証とアフターサービス.....50	
	さくいん .....51	故障かな!?

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

### 電源コードについて


#### 電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 抜くときは、プラグを持ちまっすぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

#### コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止


- 感電の原因になります。

#### 電源プラグのほこり等は定期的にとる



- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む




- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### 雷について

#### 雷が鳴ったら、アンテナ線、機器や電源プラグに触れない



接触禁止



- 感電の恐れがあります。

### ご使用について

#### 機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
- 機器の上に液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 分解、改造をしない



- 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

### もし異常が起きたら

#### 異常があったときは電源プラグを抜く



電源プラグを抜く


- 機器内部に金属や水、異物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき

- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

# ⚠ 注意

## 設置・接続について

異常に温度が高くなる  
ところに置かない




- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たる場所、ストーブの近くでは特にご注意ください。

屋外アンテナの設置・工事は自分でしない



- 強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因となる場合があります。
- 設置・工事は販売店にご相談ください。

油煙や湯気の当たるところ  
や湿気やほこりの多い  
ところに置かない




- 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。
- たばこのけむりなども機器の故障の原因になることがあります。

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの、重いものを載せない
- 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

放熱を妨げない



- 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。
- 後面の内部冷却ファンをふさがないでください。

## ご使用について

長期間使わないときや  
お手入れのときは電源  
プラグを抜く



電源プラグ  
を抜く

- 通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏電などにより、火災の恐れがあります。
- ディスク保護のため、ディスクも取り出しておいてください。

ディスクトレイに指を入れ、  
挟まれないように注意する




指に注意

- 閉まるときにははさまれて、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

## 持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

## 乾電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- 長期間使わないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として充電式電池は使用しない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

ご確認

安全上のご注意

# ディスクの知識と本機のお手入れ

- DVDオーディオ、DVDビデオやビデオCDでは、ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。


ハードディスクは  
**HDD**

## 本機で使えるディスク

種 類	特 長	ディスクの ロゴマーク	本説明書での マークの表示
<b>DVD-RAM</b> ・4.7 GB/9.4 GB (12 cm) ・2.8GB (8 cm)	書き換えや編集ができるディスク。大容量 (9.4GB) の両面型もあります。 ・本機で録画したDVD-RAMは、互換性のない機器では再生できません。 ・録画される映像の横縦比は、元の映像に合わせて記録します。		<b>RAM</b>
<b>DVD-R</b> ・4.7GB (12 cm) ・1.4GB (8 cm) for General Ver. 2.0	互換性と保存性の高い追記型の記録用ディスク。(書き換えはできません。) ・ <b>ファイナライズするとDVDビデオとして再生が可能です。</b> ・録画される映像の横縦比は、4:3になります。 ・動作確認済み(下記)以外のDVD-Rは、記録状態により再生できないことがあります。 ・本機で録画したDVD-Rは、他のDVDレコーダーで追記できない場合があります。 ・二重放送の音声は「主」か「副」のどちらかしか記録できません。「二重放送音声記録」(41ページ)で選択してください。		ファイナライズ前には <b>DVD-R</b> ファイナライズ後には <b>DVD-V</b>
<b>DVD オーディオ</b>	高音質の音楽用ディスク。 ・本機では2チャンネル(ステレオ)で再生されます。		<b>DVD-A</b>
<b>DVDビデオ</b>	映画や音楽など、高画質の市販ソフト。 ・本機では右のマークが表示されたディスクを再生できます。	「2」、「ALL」、「2」を含むもの 番号は地域ごとに違います。	<b>DVD-V</b>
<b>CD</b>	音楽や音声記録された市販ソフト。 MP3圧縮形式で音楽が記録されたCD-RやCD-RW。	—	CD-DAフォーマット <b>CD</b> MP3フォーマット <b>MP3</b>
<b>ビデオCD (VCD)</b>	音楽や映像が記録された市販ソフト。	—	VCDフォーマット <b>VCD</b>


## ディスク使用上のお願い

### ■持ちかた



### ■汚れたとき

- ディスクに指紋や汚れが付いた場合、音質や画質が低下したり、途切れることがありますので、拭きとってからご使用ください。
- 拭きとりには市販のディスククリーニングセットをご使用ください。



## 動作確認済み記録用ディスク

Panasonic製、2003年9月現在。


- DVD-RAM**(カートリッジ付)…推奨ディスク  
：LM-AB120(4.7GB/120分)  
：LM-AD240(9.4GB/240分)
- DVD-RAM**：LM-AF120(4.7GB/120分)
- DVD-R**：LM-RF120(4.7GB/120分)

ディスクは記録面の傷や汚れによって、正常に記録・再生ができないことがありますので、大切な記録にはDVD-RAMカートリッジ付きディスクのご使用をおすすめします。

### ■取扱上のお願い

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことをご守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 紙やシール、ラベルを貼らない。
- 以下のディスクを使わない。  
—シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している。  
—そりの大きなディスク、割れたりひびが入っている。  
—ラベル面にプリンターで印刷できるもの。  
—ハート型など、特殊な形状のもの。



## ディスクの保管

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

## 使えないディスク

- 2.6GB/5.2GB DVD-RAM (12cm)
- 本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていないDVD-R
- リージョン番号「2」「ALL」以外の DVDビデオ
- CD-G
- Photo-CD
- CVD
- DVD-ROM
- SVCD
- 3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring
- PAL方式で記録されたディスク
- DVD-RW
- SACD
- +RW
- MV-Disc
- CD-ROM
- PD など
- CDV

本機でできること (○:できる、×:できない)

録 画 | 再 生 | 番組の消去や  
タイトルの作成 | プレイリスト  
の作成 | 音声  
切換え

○	○	○	○	○
---	---	---	---	---

○	○	○ (消去しても 残量は 増えません)	×	×
---	---	---------------------------	---	---

×	○	×	×	×
---	---	---	---	---

×	○	×	×	○
---	---	---	---	---

×	○	×	×	○
---	---	---	---	---

×	○	×	×	×
---	---	---	---	---

×	○	×	×	×
---	---	---	---	---

×	○	×	×	○
---	---	---	---	---

## ディスクの構成例

番組	番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
プレイリスト	シーン1	シーン2	シーン3	シーン4	シーン5

番組	番組1	番組2	番組3	番組4	番組5
----	-----	-----	-----	-----	-----

タイトル	タイトル1	タイトル2
チャプター	チャプター1	チャプター2

グループ	グループ1	グループ2
トラック	トラック1	トラック2

タイトル	タイトル1	タイトル2
チャプター	チャプター1	チャプター2


トラック	トラック1	トラック2	トラック3	トラック4	トラック5
------	-------	-------	-------	-------	-------

グループ	グループ1	グループ2
トラック	1	2
トータルトラック	1	2

トラック	トラック1	トラック2	トラック3	トラック4	トラック5
------	-------	-------	-------	-------	-------

## カートリッジのプロテクト (DVD-RAM)

番組を誤って消してしまわないように、録画後、プロテクトを設定できます。



**プロテクトを設定する  
(消去不可)**  
本機に入ると自動的に  
再生します

**プロテクトを解除する  
(消去可能)**

## MP3について

- 使用できるフォーマット:  
ISO9660 level 1とlevel 2 (拡張フォーマットを除く)  
ビットレート: 32kbps~320kbps  
サンプリング周波数: 16kHz, 22.05kHz, 24kHz,  
32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- 再生可能な最大グループ数: 99グループ  
最大トラック数: 999トラック
- マルチセッションに対応しています。
- ID3タグやパケットライト方式には対応していません。
- 記録状態によっては再生できないものがあります。

## 本機のお手入れ

### ■録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、市販のDVDレンズクリーナーでほこりなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

### ■本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。  
● アルコールやシンナーは使わないでください。  
● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット  
シンボルマーク

ご確認


ディスクの知識と本機のお手入れ




# 各部のはたらき／付属品

## リモコン


【 】内の数字は参照ページです。




## リモコンの準備



## リモコンの使用範囲




## 付属品をご確認ください



# お願い

## 本体



## 本体表示窓

### 何を再生しているかを表示

(ディスクの構成例 5ページ)

GRP : グループ  
TITLE : タイトル  
PL : プレイリスト  
CHAP : チャプター  
PG : プログラム (番組)  
TRACK : トラック


録画モード

電源切時に点滅

外部入力自動録画

D.MIX  
DVDオーディオ  
の3ch以上の音声  
を2chにダウンミ  
ックスして出力す  
るときに点灯

ディスクの  
種類



## ハードディスク

## HDDの取扱い

本機に内蔵のHDDが損傷しないよう、次の内容を守ってください。(記録内容の損失や動作の中断、ノイズの記録などの原因)

### ■設置時

- 後面の冷却用ファンや側面の通風口をふさがない。
- 水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する。
- 「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する。  
つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表面に水滴がついたりする現象。つゆつきは本機の故障の原因となります。

「つゆつき」が発生しやすい状況

- 梅雨の時期
- 部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)  
暖かい状態のHDDが冷たい状態の空気に触れると、HDD内部でつゆつきが発生しやすくなります。

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、電源を切ったままにしておいてください。(約2〜3時間)

### ■動作中

- 電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切ったりしない。
- 振動や衝撃を与えたり、本機を動かしたりしない。  
動かすときは、  
①電源を「切」(表示窓から「BYE」が消える)にし、  
②電源プラグをコンセントから抜き、  
③2分以上待ってから、動かす。

通電中、HDDは常に高速回転しています。回転による音や振動は故障ではありません。

### ■停電などが起こったときは

録画、再生中の内容が損なわれる可能性があります。

### ■大切な映像の保存のために

HDDに記録されたもので保存しておきたい内容は、DVD-RAMやDVD-Rへのダビング(複製)をおすすめします。

### HDDの記録時間の残量

HDDへの録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、表示される残量と、実際に録画できる時間が異なることがあります。残量の表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。(プレイリストを消去しても残量は増えません)

本機の使用上、万一何らかの不具合により、録画や編集ができなかった場合の内容(データ)の保証や損失、直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

ご確認

各部のはたらき／付属品／お願い



# 準備 1

# テレビ・ビデオと接続する

- 接続時は各機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 接続する各機器の説明書もよくお読みください。

## ビデオ接続時のお願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクトターを経由させて接続しないでください。(ビデオ内蔵テレビと接続するときは、ビデオ側でなく、テレビ側の入力端子に接続してください。)



## テレビ背面





ハイビジョンテレビの場合は、DVDに対応した映像端子をお使いください。

## 本機背面

冷却用ファン


電源  
コンセント  
AC100V  
50/60Hz



電源コード

## お手持ちの各機器との接続

ビデオの他、BS/CSチューナーやホームターミナルなど、お手持ちの機器との接続が可能です。本機の外部入力端子(L1、L2、L3)には、録画したい機器を3台まで接続できます。



## 壁のコンセントに差しこんでください

アンプ背面の電源コンセントに差した場合、アンプの電源を切った時に、本機への通電が止まり、録画・再生の内容が損なわれる可能性があります。

## ●長期間使用しないときは

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源を切った状態でも、電源を消費しています。

## 待機時の消費電力

電源「切」時	約2.5 W <sup>*1</sup>
時刻表示点灯時	約3.0 W
時刻表示消灯時	約0.4 W <sup>*2</sup>

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機消費電力値を示す。

※2 FLディマー(41ページ)を「オート」に設定した場合。

## ビデオ背面



— 付属の接続コード  
— 市販の接続コード

S映像よりさらに  
高画質で

D端子ケーブル

※テレビ側が、コンポーネント入力端子の場合、  
D端子ピンケーブル（市販）で接続できます。

S映像コード

接続時は、「ワイドモード」を  
設定してください。（P40ページ）

高画質で

S映像入力

映像

左  
音声  
右

黄

白

赤

テレビの音声端子は、  
映像入力と同じ入力端子  
を選んでください。

音声/  
映像コード

OUT1（外部出力1）  
またはOUT2（外部出力2）

R-AUDIO-L VIDEO

赤

白

黄

R-AUDIO-L VIDEO

赤

白

黄

S1/S2  
映像出力

D1/D2映像出力  
（プログレッシブ出力に  
対応しています）

IN3[外部入力3(L3)]  
またはIN1[外部入力1  
(L1)]

音声/映像コード

出力

赤

白

黄

右-音声-左 映像

75Ω同軸  
ケーブル

75Ω同軸  
ケーブル

分配器

RF IN(VHF/UHF  
入力)

RF OUT(VHF/UHF  
出力)

準備  
①  
(接続)

テレビ・ビデオと接続する

アンテナプラグが本機のVHF/UHF端子と合わないときは、  
加工が必要です。販売店にご相談ください。  
VHF/UHF/BS出力が一つの端子の場合、BS・CS/UV分波器を  
接続し、本機にはVHF/UHF出力からの線を接続してください。

ビデオでも放送を受信する場合は、分配器などを使い、アンテナ線も  
別にご用意ください。


VHF/UHF  
入力

# 準備 1

# BSまたはCSチューナーやアンプと接続する

- 本機は、BSデジタルチューナーの「Irisシステム」に対応しています。(チューナーの「Irisシステム」がDVDレコーダーに対応していることをご確認ください。)
- 110度CSデジタル放送を見る場合は、販売店にご相談ください。
- BSやCS放送を見るには、放送会社との受信契約が必要です。


## BSまたはCSチューナー背面



## アンプ背面

### アナログ入力

### デジタル入力




DVDビデオのデジタルサウンドを5.1chで楽しむには、  
DOLBY DIGITAL または、DTS SURROUND  
マークの付いたアンプをご使用ください。

- DTSで収録されたディスクを再生したとき、本機のアナログ出力から音声は出力されません。

# ホームターミナルと接続する

ホームターミナルについては、CATV会社にご相談ください。(受信契約が必要です)

## ホームターミナル背面



## 本機背面

## ビデオ背面

ビデオ・テレビとの接続は10ページと同じです。


準備①  
(接続)


BSまたはCSチューナーやアンプと接続する／ホームターミナルと接続する

# 準備 2

# 受信チャンネル／テレビを設定する

お買い上げ時には、チャンネルが設定されていません。  
まずはチャンネルと接続するテレビのタイプを設定してください。  
引っ越しなどで、市外局番が変わったときも、設定を確認してください。




準備：を押して、電源を入れる。


- テレビの電源を入れ、テレビの入力を、本機を接続した入力（ビデオ1など）に切り換える。
- [DVD/テレビ]を[DVD]にする。

1 停止中  機能選択 押す


初期設定




2 チャンネル  機能選択 押す



3 接続  機能選択 押す



ご使用のテレビがプログレッシブに対応していない4：3テレビの場合、この設定は不要です。

■設定を終了するには  数回押す

チャンネルを設定する  
チャンネル

ワイドテレビや  
プログレッシブ  
対応テレビのとき  
テレビの  
タイプを  
設定する

受信するチャンネルが多い地域では「Po」の13～20にもチャンネルが設定されますが、ガイドチャンネルが設定されません。(松山、新居浜の13CHを除く)  
「マニュアルチャンネル設定」で設定してください。

初期設定

市外局番チャンネル設定 \*\*\*\*\*

マニュアルチャンネル設定

チャンネル

設定

ディスク

映像

音声

選ぶ

決定する

数字ボタンで入力

市外局番チャンネル設定

市外局番を入力して、受信チャンネルを合わせてください。

市外局番入力 ※※※※※

決定する

お住まいの地域の市外局番

14ページ

決定する

終了後リターン

オートサーチ実行中です

市外局番 06

チャンネル 1

中止

リターン

間違えたときは(11)を押す。

[H/V] (チャンネル) で正しく受信できるか確認してください。

チャンネルの追加・削除、表示番号の変更をしたいとき

マニュアルチャンネル設定

変更したい Po

初期設定

市外局番チャンネル設定 06\*\*\*\*

マニュアルチャンネル設定

チャンネル

設定

ディスク

映像

音声

画面設定

接続

項目選択

決定

リターン

選ぶ

決定する

マニュアルチャンネル設定

VHF/UHFチャンネル 1/10

Po CH 表示 ガイド

1 2 2 2

2 36 36 36

3 4 4 4

4 6 6 6

5 6 6 6

6 8 8 8

7 8 8 8

8 10 10 10

9 10 10 10

10 10 10 10

項目選択

決定

リターン

終了

CH → 表示 → ガイド

の順に内容を設定します。

左右で選ぶ

上下で設定する

リターン (確定)

不要なチャンネルの削除

(11) 押し

■受信状態が悪いとき

映りが悪いPoを

選ぶ

決定する

決定する (3秒以上押す)

微調整

微調

入

微調整 0

リターン (2回押す)

◀▶ で微調整できます。  
(◀:しま模様がでるとき)  
(▶:色が付かないとき)  
電波状態によっては調整しきれないことがあります。

Po

チャンネルポジション  
[▲▼]でチャンネルを  
選びます。(変更はでき  
ません。)

CH

受信チャンネル  
新聞のテレビ欄など  
と同じチャンネル番  
号です。

表示

表示チャンネル  
テレビの画面や表示窓  
に表示する番号です。

ガイド

ガイドチャンネル  
Gコード予約に必要な番号  
です。「—」の場合は、  
ガイドCHを入力してくだ  
さい。(14～15  
ページ)

CATVでBS放送を受信するときのガイドチャンネル

放送局	ガイドCH	放送局	ガイドCH
BS 1	71	BS 9	ハイビジョン放送*
BS 3	72	BS 11	NHK衛星第二
BS 5	WOWOW	BS 13	77
BS 7	NHK衛星第一	BS 15	78

※本機では見られません

接続するTV

接続するテレビタイプ

初期設定

接続するTV 4:3(525I)

TVアスペクト(4:3)設定

DVD-Video

DVD-RAM

チャンネル

設定

ディスク

映像

音声

画面設定

項目選択

決定

リターン

選ぶ

決定する

接続するTV

4:3 標準テレビ

4:3 [インターレース (525I)]

4:3 [プログレッシブ (525P)対応]

16:9 [インターレース (525I)]

16:9 [プログレッシブ (525P)対応]

項目選択

決定

リターン

4:3 標準テレビ

4 3

16:9 ワイドテレビ

16 9

インターレース (525I)

● プログレッシブ対応ではないテレビのとき

プログレッシブ (525P)

● プログレッシブ対応テレビのとき



# 準備 2

# 設定する(つづき)

新たに開局した放送局やCATV放送のガイドチャンネルについては、販売店やCATV会社にご確認ください。

地域	都市名	市外局番	チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・表示チャンネル・ガイドチャンネル																					
			1				2				3				4				5					
			放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH		
北海道	札幌	011	北海道放送		1	1	1					NHK総合	3	3	80	テレビ北海道	17	17	17	札幌テレビ	5	5	5	
	旭川	0166							NHK教育	2	2	90				テレビ北海道	33	33	17					
	北見	0157							NHK教育	2	2	90												
	帯広	0155	北海道テレビ	34	34	35									NHK総合	4	4	80						
	釧路/室蘭	0154/0143							NHK教育	2	2	90				テレビ北海道	29	29	17					
東北	函館	0138	テレビ北海道	21	21	17	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ	35	35	35	NHK総合	4	4	80						
	青森	017	青森放送	1	1	1					NHK総合	3	3	80					NHK教育	5	5	90		
	八戸	0178													青森朝日	31	31	34						
	盛岡	019	東北放送	1	1	1	めんこい	33	33	33	テレビ岩手	35	35	35	NHK総合	4	4	80	岩手朝日	31	31	20		
	仙台	022	東北放送	1	1	1					NHK総合	3	3	80					NHK教育	5	5	90		
	秋田	018					NHK教育	2	2	90									秋田朝日	31	31	31		
	大館	0186	青森放送	1	1	1									NHK総合	4	4	80	秋田朝日	59	59	31		
	山形	023													NHK教育	4	4	90	山形さくらんぼ	30	30	30		
	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10					NHK総合	3	3	80					山形さくらんぼ	24	24	30		
	福島	024	東北放送	1	1	1	NHK教育	2	2	90					テレビユー福島	31	31	31						
関東	会津若松	0242	NHK総合	1	1	80					NHK教育	3	3	90	テレビユー福島	47	47	31						
	いわき	0246					テレビユー福島	32	32	31					NHK総合	4	4	80						
	水戸	029	NHK総合	44	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	16	16		
	宇都宮	028	NHK総合	29	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	27	3	90	日本テレビ	25	4	4	とちぎテレビ	31	31	23		
	前橋	027	NHK総合	52	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	50	3	90	日本テレビ	54	4	4	群馬テレビ	48	48	48		
	さいたま	048	NHK総合	1	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	千葉	043	NHK総合	1	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	東京	03	NHK総合	1	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	横浜	045	NHK総合	1	1	80	東京メトロポリタ	14	14	14	NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	放送大学	16	16	16		
	新潟	025									新潟テレビ21	21	21	21	新潟新潟	29	29	29	新潟放送	5	5	5		
甲信越・北陸	富山	0764	北日本放送	1	1	1	北陸放送	6	6	6	NHK総合	3	3	80	石川テレビ	37	37	37						
	金沢	076	北日本放送	1	1	1					富山テレビ	34	34	34	NHK総合	4	4	80						
	福井	0776									NHK教育	3	3	90										
	甲府	055	NHK総合	1	1	80					NHK教育	3	3	90	日本テレビ	4	4	4	山梨放送	5	5	5		
	長野	026					NHK総合	2	2	80					長野朝日	20	20	20						
	飯田	0265	長野朝日	44	44	20					NHK教育	3	3	90	NHK総合	4	4	80						
中部	岐阜	058	東海テレビ	1	1	1					NHK総合	39	3	80					中部日本放送	5	5	5		
	静岡	054					NHK教育	2	2	90					静岡第一	31	31	31						
	浜松	053	東海テレビ	1	1	1	静岡第一	30	30	31					NHK総合	4	4	80	中部日本放送	5	5	5		
	名古屋	052	東海テレビ	1	1	1					NHK総合	3	3	80					中部日本放送	5	5	5		
	津	059	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合	31	3	80	毎日テレビ	4	4	4	中部日本放送	5	5	5		
関西	大津	077					NHK総合	28	28	80					毎日テレビ	36	4	4						
	京都	075					NHK総合	32	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日テレビ	4	4	4						
	大阪	06					NHK総合	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日テレビ	4	4	4						
	神戸	078					NHK総合	28	2	80	サンテレビ	36	36	36	毎日テレビ	18	4	4	テレビ大阪	19	19	19		
	奈良	0742					NHK総合	2	2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日テレビ	4	4	4	NHK奈良	51	51	—		
	和歌山	073					NHK総合	32	2	80					毎日テレビ	42	4	4	テレビ和歌山	30	30	30		
中国	鳥取	0857	日本海テレビ	1	1	1					NHK総合	3	3	80	NHK教育	4	4	90						
	松江	0852	日本海テレビ	30	30	1																		
	浜田	0855					NHK総合	2	2	80	日本海テレビ	54	54	1					山陰放送	5	5	10		
	岡山	086	岡山放送	35	35	35	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育	3	3	90					NHK総合	5	5	80		
	広島	082	テレビ新広島	31	31	31					NHK総合	3	3	80	中国放送	4	4	4						
	福山	0849	テレビ新広島	54	54	31					NHK教育	3	3	90					NHK総合	5	5	80		
四国	山口	083	NHK教育	1	1	90	九州朝日	2	2	1	テレビQ	23	23	19	山口朝日	28	28	28	大分放送	5	5	5		
	徳島	088	四国放送	1	1	1	テレビ大阪	19	19	19	NHK総合	3	3	80	毎日テレビ	4	4	4	テレビ和歌山	55	55	30		
	高松	087	テレビせとうち	19	19	23					NHK教育	39	39	90	毎日テレビ	4	4	4	NHK総合	37	37	80		
	松山*	089	テレビせとうち	23	23	23	NHK教育	2	2	90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31		
	新居浜*	0897	テレビせとうち	23	23	23	NHK総合	2	2	80	広島テレビ	12	12	12	NHK教育	4	4	90	テレビ新広島	31	31	31		
九州	高知	0888													NHK総合	4	4	80						
	福岡	092	九州朝日	1	1	1	サガテレビ	36	36	36	NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4	4	テレビQ	19	19	19		
	北九州	093					九州朝日	2	2	1	福岡放送	35	35	37	サガテレビ	36	36	36	テレビQ	23	23	19		
	佐賀	0952	九州朝日	57	57	1	NHK教育	40	40	90	福岡放送	52	52	37	サガテレビ	36	36	36	テレビQ	14	14	19		
	長崎	095	NHK教育	1	1	90	九州朝日	57	57	1	NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4	4	長崎放送	5	5	5		
	熊本	096	九州朝日	1	1	1	NHK教育	2	2	90	熊本朝日	16	16	16	熊本県民	22	22	22	長崎放送	5	5	5		
	大分	097	九州朝日	1	1	1					NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4	4	大分放送	5	5	5		
	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1					テレビ宮崎	35	35	35										
	延岡	0982					NHK教育	2	2	90					NHK総合	4	4	80						
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合	3	3	80	テレビ宮崎	35	35	35	NHK教育	5	5	90		
沖縄	阿久根	0996	鹿児島読売	17	17	30	テレビ熊本	34	34	34					鹿児島放送	23	23	32						
	那覇	098	琉球朝日	28	28	28	NHK総合	2	2	80														

(※)『松山』『新居浜』では、チャンネルポジション13に「愛媛朝日」が設定されます。

## 市外局番チャンネル一覧

## お知らせ

- 市外局番がない場合は、普段ご覧になる放送局が最も多く含まれる「市外局番」を入力してください。
- ホームターミナルをお使いの場合は、CATV会社にご相談ください。
- 市外局番「000000」で、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。

チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・表示チャンネル・ガイドチャンネル

	6				7				8				9				10				11				12			
	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH	放送局名	受信CH	表示CH	ガイドCH
					札幌テレビ	7	7	5	北海道文化	27	27	27	NHK総合	9	9	80	北海道テレビ	35	35	35					NHK教育	12	12	90
					札幌テレビ	7	7	5	北海道文化	59	59	27	NHK総合	9	9	80	北海道テレビ	61	61	35	北海道放送	11	11	1				
北海道放送	6	6	1						北海道文化	32	32	27					札幌テレビ	10	10	5					NHK教育	12	12	90
					札幌テレビ	7	7	5	北海道文化	41	41	27	NHK総合	9	9	80	北海道テレビ	39	39	35	北海道放送	11	11	1				
北海道放送	6	6	1														NHK朝日	10	10	90					札幌テレビ	12	12	5
									北海道文化	27	27	27					青森朝日	34	34	34	北海道テレビ	35	35	35	青森テレビ	38	38	38
					NHK教育	7	7	90					NHK総合	9	9	80				青森放送	11	11	1	青森テレビ	33	33	38	
岩手放送	6	6	6		宮城テレビ	34	34	34	NHK教育	8	8	90					東日本放送	32	32	32					仙台放送	12	12	12
					東日本放送	32	32	32					宮城テレビ	34	34	34									仙台放送	12	12	12
													NHK総合	9	9	80				秋田放送	11	11	11	秋田テレビ	37	37	37	
秋田放送	6	6	11						NHK教育	8	8	90													秋田テレビ	57	57	37
テレビユー山形	36	36	36						NHK総合	8	8	80					山形放送	10	10	10					山形テレビ	38	38	38
NHK教育	6	6	90						テレビユー山形	22	22	36													山形テレビ	39	39	38
福島中央	33	33	33	東日本放送	32	32	32	宮城テレビ	34	34	34	NHK総合	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	11	11	11	仙台放送	12	12	12	
福島テレビ	6	6	11	東日本放送	32	32	32	福島中央	37	37	33	宮城テレビ	34	34	34	福島放送	41	41	35					仙台放送	12	12	12	
福島中央	34	34	33					福島テレビ	8	8	11					NHK教育	10	10	90					福島放送	36	36	35	
TBSテレビ	40	6	6					フジテレビ	38	8	8	千葉テレビ	39	46	46	テレビ朝日	36	10	10					テレビ東京	32	12	12	
TBSテレビ	23	6	6					フジテレビ	21	8	8					テレビ朝日	19	10	10					テレビ東京	17	12	12	
TBSテレビ	56	6	6	放送大学	40	16	16	フジテレビ	58	8	8	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ朝日	60	10	10					テレビ東京	62	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	テレビ埼玉	38	38	38	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	群馬テレビ	48	48	48	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	TVKテレビ	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	TVKテレビ	42	42	42	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10	10	テレビ埼玉	38	38	38	テレビ東京	12	12	12	
TBSテレビ	6	6	6	TVKテレビ	42	42	42	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12	
								NHK総合	8	8	80					新潟総合	35	35	35					NHK教育	12	12	90	
チューリップ	32	32	32													NHK教育	10	10	90					富山テレビ	34	34	34	
北陸放送	6	6	6	北陸朝日	25	25	25	NHK教育	8	8	90					テレビ金沢	33	33	33					石川テレビ	37	37	37	
北陸放送	6	6	6									NHK総合	9	9	80				福井放送	11	11	11	福井テレビ	39	39	39		
テレビ山梨	37	37	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12	12	12	
テレビ信州	30	30	30									NHK教育	9	9	90	長野放送	38	38	38	信越放送	11	11	11					
信越放送	6	6	11					テレビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38									
テレビ愛知	25	25	25	岐阜放送	37	37	37	三重テレビ	33	33	33	NHK教育	9	9	90				名古屋テレビ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35		
静岡朝日	33	33	33									NHK総合	9	9	80				静岡放送	11	11	11	テレビ静岡	35	35	35		
静岡放送	6	6	11	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育	8	8	90					静岡朝日	28	28	33					テレビ静岡	34	34	35	
岐阜放送	37	37	37	中京テレビ	35	35	35	三重テレビ	33	33	33	NHK教育	9	9	90				名古屋テレビ	11	11	11	テレビ愛知	25	25	25		
ABCテレビ	6	6	6	三重テレビ	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	NHK教育	9	9	90	読売テレビ	10	10	10	名古屋テレビ	11	11	11	中京テレビ	35	35	35	
ABCテレビ	38	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	40	8	8	びわ湖放送	30	30	30	読売テレビ	42	10	10					NHK教育	46	46	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育	12	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10					NHK教育	12	12	90	
ABCテレビ	20	6	6					関西テレビ	22	8	8					読売テレビ	24	10	10					NHK教育	26	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	京都テレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	36	36	36	読売テレビ	10	10	10	奈良テレビ	55	55	55	NHK教育	12	12	90	
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ	46	8	8					読売テレビ	48	10	10					NHK教育	26	12	90	
								山陰中央	34	34	34					山陰放送	22	22	10					山陰中央	24	24	34	
NHK総合	6	6	80					山陰中央	58	58	34	NHK教育	9	9	90				山陰放送	10	10	10		NHK教育	12	12	90	
					瀬戸内海放送	25	25	33				西日本放送	9	9	9				山陽放送	11	11	11						
					NHK教育	7	7	90				広島ホーム	35	35	35									広島テレビ	12	12	12	
					中国放送	7	7	4				広島ホーム	57	57	35				広島テレビ	11	11	12						
					テレビ山口	38	38	38	RKB毎日	8	8	4	NHK総合	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9	山口放送	11	11	11	福岡放送	35	35	37
ABCテレビ	6	6	6	サンテレビ	36	36	36	関西テレビ	8	8	8					読売テレビ	10	10	10					NHK教育	38	12	90	
ABCテレビ	6	6	6	瀬戸内海放送	33	33	33	関西テレビ	8	8	8	西日本放送	9	9	9	読売テレビ	10	10	10	山陽放送	29	29	11	岡山放送	31	31	35	
NHK総合	6	6	80	瀬戸内海放送	33	33	33	あいテレビ	29	29	29	西日本放送	9	9	9	南海放送	10	10	10	山陽放送	11	11	11	愛媛放送	37	37	37	
南海放送	6	6	10	瀬戸内海放送	33	33	33	あいテレビ	27	27	29	西日本放送	9	9	9	広島ホーム	35	35	35	山陽放送	11	11	11	愛媛放送	36	36	37	
NHK教育	6	6	90					高知放送	8	8	8					テレビ高知	38	38	38	高知さんさん	40	40	40					
NHK教育	6	6	90									テレビ西日本	9	9	9				熊本放送	11	11	11	福岡放送	37	37	37		
NHK総合	6	6	80					RKB毎日	8	8	4					テレビ西日本	10	10	9	熊本放送	11	11	11	NHK教育	12	12	90	
テレビ熊本	34	34	34	長崎放送	5	5	5	RKB毎日	48	48	4	NHK総合	38	38	80	テレビ西日本	60	60	9	熊本放送	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37	
テレビ熊本	34	34	34	長崎国際	25	25	25	テレビ西日本	9	9	9	長崎文化	27	27	27	熊本放送	11	11	11	テレビ長崎	37	37	37	熊本県民	22	22	22	
テレビ熊本	34	34	34	テレビ長崎	37	37	37	サガテレビ	36	36	36	NHK総合	9	9	80	テレビQ	19	19	19	熊本放送	11	11	11	RKB毎日	4	4	4	
南海放送	10	10	10	テレビ大分	36	36	36	福岡放送	37	37	37	大分朝日	24	24	24	テレビQ	19	19	19	テレビ西日本	9	9	9	NHK教育	12	12	90	
				鹿児島放送	32	32	32	NHK総合	8	8	80	鹿児島テレビ	38	38	38	宮崎放送	10	10	10					NHK教育	12	12	90	
宮崎放送	6	6	10					テレビ宮崎	39	39	35																	


●松山：受信CH…25 表示CH…25 ガイドCH…25、●新居浜：受信CH…14 表示CH…14 ガイドCH…25

準備  
(設定) 2

市外局番チャンネル一覧

# 録画する

節電のため、6時間  
停止が続くと自動的に電源が  
切れます。  
(時間変更は「自動電源  
[切]」参照40ページ)




- HDDとDVDに、同時に録画することはできません。
- 両面ディスクの裏面に録画するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。
- 8cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してください。
- 録画できる番組数：HDD（最大250番組）／DVD（最大99番組）

- 1** **HDD または DVD** (本体ボタンが点灯し、電源が入る)
- DVDを選んだときは  
→ 押してディスクを入れ → 閉める

**HDD** 録画した映像をDVD-Rにダビングする場合は、「DVD-R 互換録画」の設定もご覧ください。(参照40ページ)


ラベル面を上にして



8cmディスクは  
内側の溝に合わせる

- カートリッジ付きディスク

つめを合わせる



矢印を奥に

- 2** **チャンネル**  
録画したい  
チャンネルを選ぶ



- 3** **録画モード**  
録画モードを選ぶ
- 押すたびに切り換わる
- XP → SP → LP → EP



- 4** **録画**  
録画を始める
- ディスクの空きスペースに録画され、  
上書きされません。



- 録画中は、チャンネルや録画モードなどの変更はできません。
- **HDD RAM** 録画中に で音声を切り換えても、録画音声には影響ありません。

■終了時刻を指定して録画するには → 録画中に本体の ● (録画ボタン) を押す (指定時間の経過後、自動的に終了します。)

- 押すたびに **30分後** → **60分後** → **90分後** → **120分後** → **OFF** (解除)
- 予約録画やぴったり録画 (参照18ページ) では使えません。

■停止するには




- 停止した位置までを1番組として記録します。
- DVD-Rの停止は、約30秒かかります。

■一時停止するには



→ 押す (もう一度押すと録画を続けます：番組は分割されません。)

番組によって  
上手に使いわけを…



## ■録画モード (画質と録画時間)

(表中の時間数値はめやすです。録画する内容によっては、下記の数値より短くなる  
ことがあります。)


単位: 時間

ディスク 録画モード	HDD 80GB (本機内蔵)	DVD-RAM		DVD-R 4.7GB
		片面4.7GB	両面9.4GB	
XP (高画質)	17	1	2	1
SP (標準)	34	2	4	2
LP (長時間)	68	4	8	4
EP (長時間)	106	6	12	6

FR (フレキシブルレコーディング):

- タブリングや予約録画時に設定できます。
- HDDの録画では、タブリング時にDVD-RAM/R (4.7 GB)に収まるよう画質を自動調整します。
- ディスクの残量に合わせてXP~EPの間で画質を自動調整します。
- 本体の表示窓で、XP~EPが全点灯します。


## ■録画とダビング(複製)の制限



※1 初期設定「DVD-R互換録画」を「入」にしてHDDに録画すると、DVD-Rに高速モードでダビングできます。(P.40ページ)

※2 移動すると、DVD-RAMに録画され、HDDからは消去されます。

※3 ダビングはできますが、著作権保護のため再生はできません。



録  
画

録  
画  
す  
る



# ぴったり録画



HDD RAM DVD-R

ディスクの残量にぴったり入りきるように自動的に最適画質を設定し、録画します。



1 **チャンネルを選ぶ**

2 **機能選択**  
(停止中に)

3 **ぴったり録画**





4 **録画時間**




- これから何時間録画するのかを設定します。(最大録画時間まで)
- 6時間をこえて録画することはできません。
- 数字ボタンも使えます。

5 **録画を始めたときに 録画開始**



- ➡ 録画が始まります。
- 録画モードは「FR」になります (P.17ページ)。

■残り時間を確認するには ➡ 表示切換 押す。



■途中で録画を止めるには ➡ 停止 押す

■録画せずに画面を消すには ➡ リターン 押す

お知らせ

外部入力自動録画(P.23ページ)時には働きません。



# 追っかけ再生/同時録画再生

HDD RAM



TIME WARP  
ランプ

機能選択

プログラムナビ


停止

DVD入力

チャンネル

再生

選択  
[▲▼◀▶]  
決定キー



表示切換

タイマー切/入

リターン

タイムワープ

録画中の  
番組を頭から  
見る

追っかけ再生

録画中に  
他の映像を  
見る

同時録画再生

録画中の  
番組を戻して  
見る

タイムワープ

止めるには

再生

録画が終わるまで  
待たなくても  
いいんだよ！

(TIME WARPランプが点灯)

- 早送りすると、音声は  
出ません。

プログラムナビ

ドラマを録ってる  
間に、昨日録った  
映画を見ちゃおう！

(TIME WARPランプが点灯)

- 早送りすると、音声は  
出ません。

タイムワープ

トイレに行く前の  
内容に戻して...

30秒前の  
映像に戻る

(TIME WARPランプが点灯)

再生画面  
録画中の  
画面

タイムワープ 押すたびに  
「録画中の画  
面」の表示・  
非表示が切り  
換わります。

- 再生画面の音声聞こえます。

- 再生を止めるには ➡ 停止 押す
- 録画を止めるには ➡ 再生停止後、  
約2秒待って 停止 押す
- 予約録画を止めるには ➡ タイマー切/入 押す

録る

ぴったり録画／追っかけ再生／同時録画再生／タイムワープ

# Gコードを使って予約録画

予約は32番組まで登録できます。(毎日、毎週の予約録画は1番組として数えます)

HDD RAM DVD-R

Gコードを入力するだけで  
予約できます。

34	大友	23755	FI
00	水曜邦画劇場 「ダイナッソ」 この夏話題の大作がついに テレビに！	788	00 いた 「忘 水曜 日 54 ニュ 78864 00 水曜ワイドテレビ 00 ガッ

**Gコード** —  
テレビ番組欄で記載され  
ている最大8ケタの数字

Gコード HDD, DVD

## 数字ボタン

DVD/テレビ

Gコード  
番号を  
入力する

準備：「DVD/テレビ」を「DVD」にする。

1

Gコード




数字ボタンで

2

**Gコードを入力する**


ディスク残量



決定する  
間違えたら押す

# 3

予約内容を確認



決定する


- 本体の録画モードが「XP」のとき、録画モードの設定を行わないと「FR」で録画されます。

- 内容変更するときは ➡ 右ページの手順 3

- 「タイトル入力」をする ➡ 「タイトル入力」  
(👉 38ページ)

- ### ■CHの項目が「G--」となっているとき➡

ガイドチャンネルが正しく設定されていません。

- ① [▲▼]で、予約したいチャンネルに合わせる
- ②  押す (ガイドチャンネルが設定されます)

予約内容一覧画面

4

## 確認する



- 続けて予約する場合は、手順**1**へ戻ります。

# 5



タイマー切/ス




予約待機状態になります。  
(表示窓に“⌚”が点灯)

- 電源の切／入にかかわらず予約は実行されます。
- 予約録画の待機中に予約時刻になると、録画や再生中でも予約録画が実行されます。

- ## ■予約待機状態を解除／設定するには

→ タイマー切/入  押す (表示窓の  消灯/点灯)

- ## ■予約録画を止めるには

→  タイマー切/入 押す (表示窓の⌚ 消灯)

- 予約の確認や、変更、取消しをするには (👉 22ページ)

- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数秒(DVD-Rは約30秒)録画されません。
- 編集やダビング中は予約録画が実行できません。

# Gコードを使わずに予約録画

HDD RAM DVD-R

テレビ画面  
を見ながら  
入力する

確認し、  
決定する

**1** 予約/確認

**2** 新規予約

**3** 予約内容を設定

時刻設定は[▲▼]の長押しで、30分単位で変更できます。


決定する

選び 決定 設定する

決定する

## ■録画日(予約する曜日や日)の設定

[▲▼]を押すたびに…



## ■CH(予約チャンネル)の設定 → [▲▼]で録画したいチャンネルに合わせます。

## ■タイトル入力をする → 「タイトル入力」(P.38ページ)

## ■更新 録画を自動更新する(オートリニューアル) → [▲▼]で[入]を選ぶ (録画先にHDDを選んだ場合のみ)

「毎週予約」か「毎日予約」で、前回録画した番組に上書き(前回分を消して録画)します。

- 番組にプロテクトを設定している場合やHDDを再生中は、上書きされません(別番組として録画され、次回からそれが更新されます)。
- “更新”を“入”にした番組からつくられたプレイリストは、更新時に消去されます。
- HDDの残量が少ないと番組の最後まで上書きされないことがあります。

## ■録画日、時刻、CHは数字ボタン[0、1～9]でも選べます。録画モードや録画先は、[録画モード]や[HDD][DVD]でも変更できます。

**4** 予約内容一覧画面

タイマー切/入

予約待機状態になります。  
(表示窓に“Ⓢ”が点灯)

- 電源の切/入にかかわらず予約は実行されます。
- 予約録画の待機中に予約時刻になると、録画や再生中でも予約録画が実行されます。

## ■リリーフ(代替)録画について

録画先が“DVD”で、録画する番組がディスクに入りきらない場合は、自動的に録画先を“HDD”に変更します。

- HDDの残量が少ない場合、録画できる分のみ録画されます。
- トレイにディスクがないか、録画できないディスクが入っている場合も、HDDへ録画先を変更します。
- リリーフ録画された番組は、HDDのプログラムナビで確認できます。("P"が表示)

録る

Gコードを使って予約録画 / Gコードを使わずに予約録画

# 予約の確認・変更・取消し

本体の電源が「切」のときでも操作できます。

HDD RAM DVD-R



外部入力自動録画(EXT.LINK)

## 予約を確認する

1



予約/確認

予約状況がアイコンなどで表示される。

可：録画可能 代替：HDDに代替録画  
日付：毎週・毎日予約で、予約の最終日  
(録画中は内容が正しく表示されないことがあります)

タイマー予約	残量	HDD	16:56 SP	DVD	0:19 SP
No	録画日	CH	開始	終了	モード
01	毎週土 4	20:00	21:00	FR	7/28
02	6/29(土)	6	15:00	16:00	EP
新規予約					

録画できなかった番組

F 残量不足

録画禁止番組

X 録画失敗  
ディスクの汚れなど

● 録画中

W 日時が他の予約と重複している番組

HDDに録画

DVDに録画


自動更新録画  
(オートリニューアル)  
自動で番組が  
上書きされる番組

リリーフ(代替)録画  
残量がないため、  
HDDに録画先が  
変更になった番組  
(録画中に表示)

2

変更・取消したい予約

タイマー予約	残量	HDD	16:56 SP	DVD	0:19 SP
No	録画日	CH	開始	終了	モード
01	毎週土 4	20:00	21:00	FR	7/28
02	6/29(土)	6	15:00	16:00	EP
新規予約					



- [◀▶]で複数の予約を飛び越して選べます。
- 数字ボタンでも選べます。

3

■変更する場合

➡21ページの手順3を行う。

■取消す場合

➡(11) 押し


■画面を消すには

➡リターン 押し

お知らせ

- 予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組の録画が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- 実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。
- 予約録画中の番組は、録画モードが「FR」以外のとき、終了時刻を変更できます。




## 予約を変更・取消しする




# ビデオなどから録画する


HDD RAM DVD-R


準備：ビデオなどを接続し、**HDD** または **DVD** を押す。

- 1  **DVD 入力**  
● 前面に接続した場合 **L2を選ぶ**  
● 背面に接続した場合 **L1またはL3を選ぶ**
- 2  **録画モードを選ぶ**  
(XP、SP、LP、EP)
- 3 **接続した機器で再生を始める**
- 4  **録画 押す**  
(録画が始まります。)

例) 本機前面(L2)への接続



■不要な場面をとばすには ➡  押す  
(もう一度押すと、録画を再開)

■録画を止めるには ➡  押す

■ディスクの残量に合わせて録画するには ➡ ぴったり録画 (18ページ)

- 二重放送を録画するときは、接続した機器側で下記の設定をしてください。  
HDD、DVD-RAM：接続機器で「主＋副」を選ぶ (再生時に音声は選べます)  
DVD-R：接続機器で「主」または「副」を選ぶ (再生時に音声は選べません)

ビデオカセット  
ビデオカメラ  
ビデオから  
録画する

録る

予約の確認・変更・取消し／ビデオなどから録画する

HDD RAM DVD-R

CSチューナーなどの予約待機ができる機器を、後面の外部入力1 (L1) に接続すると、放送開始と連動させて録画を始めることができます。

準備：接続した機器で番組を予約し、待機状態にする。

## 本体のみ

停止中に押す




- 電源が切れ、録画待機状態になります。接続した機器の放送開始で録画が始まります。

## 本体表示窓



■録画待機を解除／録画を止めるには ➡  もう一度押す

## お知らせ


- 接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始まりが最大1分程度録画されないことがあります。
- 外部入力自動録画の待機状態では、番組などの編集や予約録画はできません。
- 誤動作防止のため、録画後は  を押して設定を解除してください。

CS放送  
などと  
連動して  
録画する

外部入力自動録画  
(EXT.LINK)



# 再生する




HDD | RAM | DVD-R | DVD-A | DVD-V | VCD | CD | MP3

- HDDとDVDを、同時に再生することはできません。
- 両面ディスクの裏面を再生するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。
- 8cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してください。

1 **HDD または DVD** (本体ボタンが点灯し、電源が入る)

■DVDを選んだときは

○ 押してトレイを開け、ディスクを入れる



➡ ○ 押して閉める

2 **再生** (再生が始まる)

HDD | RAM | DVD-R : 最新の番組から  
その他 : ディスクの頭から

■番組を選んで再生する HDD | RAM | DVD-R



■DVDを再生する DVD-A | DVD-V

➡ ディスクのメニュー画面表示中、[▲▼◀▶]で項目を選び、  
決定 押す。(数字ボタンで選べるものもあります)







■ビデオCDを再生する VCD

➡ [DVD/テレビ]を[DVD]にし、数字ボタン(2ケタ)で  
入力する。



選択[▲▼◀▶]/決定キー


## 再生中の便利な使い方

停止する		<div>停止</div>  <p>表示窓の「PLAY」点滅中には ▶ (再生) で、続きを再生します。</p>
一時停止		<div>一時停止</div>  <p>もう一度押すと再開します。</p>
早送り 早戻し (サーチ)	<div>HDD</div> <div>RAM</div> <div>DVD-R</div> <div>DVD-A</div>	<div>スロー/サーチ</div>  <p><b>再生中</b> 押すたびに早くなります (5段階)。          ● 本体では[◀◀/▶▶] [▶▶/▶▶]を長押しします。          ● ▶ (再生) で通常の再生に戻ります。          ● 早送り1速時のみ音声が出ます (CD、MP3以外)          ● 音声は消すこともできます。 (「早送り時の音声」          41 ページ)</p>
スキップ	<div>DVD-V</div> <div>VCD</div> <div>CD</div> <div>MP3</div>	<div>「スキップ」</div>  <p><b>押した回数だけ番組や曲、マーカーを 飛びこして再生</b>          ● 本体では[◀◀/▶▶] [▶▶/▶▶]を押します。</p>
ダイレクト 再生		<div>① ② ③</div> <div>④ ⑤ ⑥</div> <div>⑦ ⑧ ⑨</div> <div>100</div> <p><b>再生中</b> <b>番組や曲の番号を入力して再生</b>          ● [DVD/テレビ]を[DVD]にし、番号を入力します。          - HDDやMP3では3ケタ (例: 005、012)          - その他のディスクでは2ケタ (例: 05、12)          DVD-Aではトラックが選べます。          ● 停止中にのみ番号入力できるディスクもあります。</p>
ポジション メモリー		<div>ポジションメモリー</div>  <p><b>押した位置を記憶し、電源「切」)「入」後、 ▶ (再生) でその場所から再生</b>          一度再生すると解除されます。          ● カートリッジプロテクト時 (5 ページ) やディスク          プロテクト時 (36 ページ) は働きません。</p>
スロー再生	<div>HDD</div> <div>DVD-V</div> <div>RAM</div> <div>VCD</div> <div>DVD-R</div> <div>DVD-A (動画部)</div>	<div>スロー/サーチ</div>  <p><b>一時停止中</b> 押すたびにスロー速度が早くなります (5段階)。          ● 本体では[◀◀/▶▶] [▶▶/▶▶]を長押しします。          ● ▶ (再生) で通常の再生になります。</p> <p>ビデオCDは こちらのみ</p>

# 再生する (つづき)

コマ送り コマ戻し	HDD DVD-V RAM VCD DVD-R DVD-A (動画部)	<p>一時停止中</p> <p>押すたびに次のコマになります。</p> <p>●[◀▶]でも働きます。</p> <p>●[▶] (再生) で通常の再生に戻ります。</p> <p>コマ戻し コマ送り</p> <p>ビデオCDは こちらのみ</p>
自動CM 早送り	HDD RAM	<p>押すたびに切入します。</p> <p>「入」にすると、音声が必要な場合に働きます。</p> <p>番組 CM 番組</p> <p>モノラル/二重 ステレオ モノラル/二重</p> <p>再生 スキップ 再生</p> <p>自動CM早送り</p> <p>●電源を切ると、設定は「切」になります。</p> <p>●外部入力で録画した番組では働きます。</p> <p>●録画内容やボタンを押すタイミングで、正しく働かないことがあります。</p>
タイム ワープ		<p>再生中</p> <p>時間を指定してスキップ</p> <p>●[▲▼]で飛びこす時間を設定し、[決定]を押す。</p> <p>タイムワープ</p>
マニュアル スキップ	HDD RAM DVD-R	<p>再生中</p> <p>押すたびに約30秒先にスキップします。</p> <p>マニュアルスキップ</p>
消去		<p>再生中に押すと番組などを消去</p> <p>実行するには[◀▶]または、本体の[◀◀/▶▶、▶▶/▶▶▶]で「消去」を選び[決定]押す。</p> <p>一度消去すると元に戻せません。</p> <p>●録画と再生を同時に行っているときは消去できません。</p> <p>消去</p>

## ステレオ/二重音声を切り換える



- 次の場合、音声は切り換わりません。
  - DVDドライブ選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っているとき
  - 録画モードが「XP」で、「記録音声モードの設定[XP時]」(41ページ)が「LPCM」になっているとき
  - 「DVD-R互換録画」(40ページ)が「入」のとき
- 通常は「ステレオLR/主」が選ばれます(2カ国語オート再生)。音声を切り換えても、電源を切ると「ステレオLR/主」に戻ります。



## MP3を再生する

パソコンなどで音楽用CD-R/RWに保存したMP3を再生できます。

# 1



G: グループ  
T: グループ内のトラック番号  
トータル: 全体のトラック数

選んだグループ


No	グループ
3	kadoma
16	yokokata
17	kanashimi
18	enai
19	higashino
20	shimizu
21	dramatic
22	yoshimi

# 2

### ■トラックを選ぶとき



### ■グループを選ぶとき




■メニュー画面を消すには → **トップ** または **メニュー** 押す

■前後のページを表示するには →

[▲▼◀▶]で“前頁”、“後頁”を選んで[決定]押す。  
(グループごとに表示していきます。)

### お知らせ

- 静止画やセッションが多いディスクは、読み込みや再生に時間がかかることがあります。
- 表示の順番は、パソコンの表示画面と違うことがあります。
- 再生したい順番を指定するには、下図のように名前をつける必要があります。



## DVDオーディオのグループを選んで再生する

- ① ② ③ 準備: [DVD/テレビ]を[DVD]にする。
- ④ ⑤ ⑥
- ⑦ ⑧ ⑨ 停止中 (右の画面が表示されているとき)
- ⑩ グループ番号を1ケタで入力する



### ■ボーナスグループがあるとき

ボーナスグループの番号を入力すると、暗証番号入力画面が表示されます。  
数字ボタンで入力し、[決定]を押す

見る  
再生する (じじい)

# ディスクの再生方法を設定する

## 画面設定一覧



再生時に表示するディスク内の情報を切換えたり、画質や音質を設定します。

1

画面設定

2



メニュー



- 設定できるメニューのみ表示されます。  
(ディスクによって異なります)



3

設定項目




4

設定内容



- 設定内容によっては[決定]を押して実行するものがあります。

■画面設定メニューを消すには ➡ リターン 押す



メニュー

表示項目

ディスクの  
独自機能を  
設定する  
ディスク

音声情報※1

再生する音声や言語を選びます。  
(収録されている音声や言語に  
よって表示が変わります)

HDD RAM DVD-R  
DVD-A DVD-V

音声チャンネル

HDD RAM VCD

カラオケボーカル

(デュエット用の音声が入って  
いる場合) DVD-V

アングル

再生したいアングルを  
選びます。 DVD-A DVD-V

お好みの  
再生方法を  
設定する  
再生

リピート再生

(経過時間が表示されるときのみ)  
繰り返し再生の方法を選びます。  
(ディスクによって表示と  
再生方法が変わります)

HDD RAM DVD-R  
DVD-A DVD-V VCD  
CD MP3

お好みの  
画質を  
設定する  
映像

画質選択

ディスク再生時の画質を  
選びます。

HDD RAM DVD-R  
DVD-A DVD-V VCD

お好みの  
音声効果を  
設定する  
音声

サラウンド(アドバンスサラウンド)  
フロントスピーカー(L/R)だけで  
音の臨場感を出します。

HDD RAM DVD-R  
DVD-V



設定内容	表示項目	設定内容
<b>〈音声言語〉</b> ●日：日本語 ●英：英語 ●仏：フランス語 ●独：ドイツ語 ●伊：イタリア語 ●西：スペイン語 ●蘭：オランダ語 ●中：中国語 ●露：ロシア語 ●韓：韓国語 *：その他 〈音声属性〉 LPCM/PPCM/□□Digital/DTS/MPEG：信号タイプ ch：チャンネル数 k：サンプリング周波数(kHz) b：ビット数(bit)	<b>字幕情報※1</b> 字幕の表示切換えや、再生する言語を選びます。 (収録されている言語によって表示が変わります。収録されていない場合、変更できません) <div> <div>HDD RAM DVD-R</div> <div>DVD-A DVD-V</div> </div>	●入：字幕を表示します。 ●切 <b>〈字幕言語〉</b> ●日：日本語 ●英：英語 ●仏：フランス語 ●独：ドイツ語 ●伊：イタリア語 ●西：スペイン語 ●蘭：オランダ語 ●中：中国語 ●露：ロシア語 ●韓：韓国語 *：その他
●LR：左右 ●L：左 ●R：右		
デュエットディスクの場合、V1、V2を選ぶとデュエットができます。	<b>静止画</b> DVDオーディオの静止画を再生します。	●スライドショー：決められた順番で再生 ●ページ：静止画を選んで再生 －ランダム：順不同に再生 －リターン：決められた静止画を再生
ディスクにアングルが収録されていれば、アングル番号を選択できます。	<b>PBC (プレイバックコントロール)</b> PBC付きビデオCDで、メニューの「入」「切」が確認できます。	(変更はできません)
●All：ディスク全体 [HDD/RAM/DVD-R/VCD/CD] ●PG：番組 [HDD/RAM/DVD-R] ●PL：プレイリスト [HDD/RAM] ●Chapter：チャプター [DVD-V] ●Title：タイトル全体 [DVD-V] ●Group：グループ全体 [DVD-A/MP3] ●Track：トラック [DVD-A/VCD/CD/MP3] ●切：通常の再生 ・PBC付きビデオCDの場合は、右の画面表示中に、数字ボタンでトラックを選んでから設定をしてください。 <div>  </div>	<b>マーカー</b> 映像に印をつけると、印を付けた位置から再生できます。 (経過時間が表示されるときのみ) マーカー登録可能数 <div> <div>HDD RAM DVD-R</div> <div>DVD-A DVD-V VCD</div> <div>CD MP3</div> </div> →999個 <div> <div>DVD-A DVD-V VCD</div> <div>CD MP3</div> </div> →5個 (ディスクを取り出すと取消されます)	●登録する：*を選び、印を付けたい位置で [決定] 押す ・再生中に[マーカー]押しても登録できます。 ●再生する：[◀▶]→ [決定] ●消去する：[◀▶]→ [取消し] (Ⓜ) ●マーカー番号は時間経過順に付きます。追加や消去すると、番号と内容がズレます。 [HDD/RAM/DVD-R] ●11番目のマーカーを登録するには“11-10”選択中、[▲▼]で“11-20”を選び[▶]押す例) DVD-RAM <div> <div>▶11-10 12345678910</div> <div>→</div> <div>▶11-20 **</div> </div>
●ノーマル：標準 ●ソフト：ざらつきが少なく柔らかな画面 ●ファイン：輪郭が強調されくっきりしている画面 ●シネマ：映画鑑賞向け ●ユーザー：さらに画質を調整 ([◀]と[▲▼]で「詳細画質設定」を選び、[決定]を押す) ・コントラスト(白黒の強弱) ・ブライトネス(画面全体の明るさ) ・シャープネス(鮮やかさ) ・カラー(色の濃さ) ・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭) ・3次元NR(画面全体のノイズを除去) ・ブロックNR(動画モザイクノイズ除去) ・モスキートNR(文字周りのもやの補正)	<b>MPEG-DNR設定</b> (画質選択が「ユーザー」以外の場合) ノイズや文字周りのもやの補正をします。 <b>プログレッシブ※2</b> プログレッシブ出力を「入」「切」します。 <b>変換モード※2</b> (「プログレッシブ」で「入」を選んだときのみ) プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。	●入：3次元-NR、ブロックNR、モスキートNRを推奨値で設定 ●切 ●入：プログレッシブ映像をみるとき ●切：インターレース映像をみるとき、または「入」で映像が左右に引き伸ばされるとき ●Auto1 (標準)：フィルム素材に対応 ●Auto2：Auto1に加え、30コマ/秒の記録映像にも対応 ●Video：ビデオ素材に対応
●標準 ●強 ●切 ・音声ひびくときは、「切」にしてください。 ・本機で録音した二重音声には動きません。 ・ドルビーデジタル2ch以上の音声に動きます。	<b>D.エンハンサー</b> (ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスクのみ) <div>DVD-V</div>	●入：大きな効果音などの部分で、セリフが聞き取りやすくなります ●切

※1 ディスク再生時のメニュー画面でのみ切り換えできるものもあります。

※2 初期設定「接続するTV」(P.41ページ)で「プログレッシブ(525P)対応」を選んだ場合のみ設定できます。

# プログラムナビ編集


録画した番組の整理ができます (不要な部分の消去、分割など)。



- 準備: ● **HDD** または **DVD** を押して、編集したい映像が入っているドライブを選びます。
- ディスクプロテクト (P.36 ページ) やカートリッジプロテクト (P.5 ページ) を解除しておく。 **RAM**

**1** **再生中** (または停止中)  
プログラムナビ  
番組リストが表示されます。

**2** **編集する番組**  
選ぶ  
決定  
押す



- 番組は、数字ボタン (0, 1~9) でも選べます。 (P.25 ページ)

**3** **編集する項目**  
選ぶ  
決定  
決定する

- プログラム消去
- タイトル入力
- 内容確認
- プロテクト
- 部分消去
- プログラム分割

■ **プログラムナビ画面を消すには**

→ プログラムナビ  
○ 押す

■ **途中で終わるには** → リターン  
○ 押す

■ **番組リストの絵表示について**

- 🔒 : 番組にプロテクトを設定
- 🚫 : 録画禁止信号により録画できなかった番組 (BSデジタル放送など)
- X** : 再生できない番組
- : 録画中の番組
- 📁 : HDDにリリーフ(代替)録画された番組 (P.21 ページ)
- 📺 : 録画が1回のみ許された番組 **HDD**

## お知らせ

- 消去や分割を実行すると、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。
- 追っかけ再生 (P.19 ページ) など、録画中は編集できません。

## 番組を消す

プログラム消去

**HDD** **RAM** **DVD-R**

## 番組名を付ける

タイトル入力

**HDD** **RAM** **DVD-R**

## 内容を確認

内容確認

**HDD** **RAM** **DVD-R**

## 誤消去防止 の設定/解除

(番組)プロテクト

**HDD** **RAM**

## 不要な部分を 消す



部分消去

**HDD** **RAM**

## 1つの番組を 2分割する



プログラム分割

**HDD** **RAM**



- 「タイトル入力」( 38ページ)

- 番組の録画日などが表示されます。






- 設定した番組に“ ”が表示されます。



設定画面では、早送りやスロー再生などの基本操作ができます。

消したい部分の開始点で

消したい部分の終了点で



- 続けて消去したいとき  
1 次へを選び、決定 押す  
2 [◀▶]で消去を選び、決定 押す







設定画面では、早送りやスロー再生などの基本操作ができます。

分割する位置で



- 分割点の確認は  
[▲▼]でプレビューを選び、決定 押す  
(分割点の前後10秒を再生します)

- やりなおしたいとき  
1 分割をもう一度選ぶ  
2 [▶] (再生)を押す  
3 分割したいところで決定 押す



- タイトルや録画禁止の情報は、分割した番組の両方に反映されます。
- 分割点周辺の映像や音声が一瞬途切れる場合があります。


# プレイリストの作成／再生／編集

- 録画した映像から好みのシーンを集め、プレイリストをつくります。
- 作成したプレイリストのシーンを入換えたりして、編集することもできます。

## プレイリストを作成する


- 準備: ● **HDD** または **DVD** を押して、編集したい映像が入っているドライブを選びます。
- ディスクプロテクト ( 36 ページ ) やカートリッジプロテクト ( 5 ページ ) を解除しておく。

停止中  
プレイリスト



1


“ — ” と表示された行




## プレイリストを編集する

### 編集したいプレイリスト

停止中  
プレイリスト



### 編集内容




- プレイリスト画面や、シー一覧画面を消すには

→ プレイリスト 押す

- 途中で終わるには

→ リターン 押す



シーン再生 (選んだシーンを再生)

→ [▲▼◀▶] でシーンを選び (決定) 押す

- 10以上のシーンがあるときは、3ケタの数字入力で次ページのシーンが表示されます。

### シーン編集

複製 [◀] で「複製」を選び (決定) 押す


消去 [◀] で「消去」を選び (決定) 押す  
(一度消去すると元に戻せません)

タイトル入力 ( 38 ページ )



内容確認 (作成日などの表示)

## プレイリストを再生する

停止中  
プレイリスト



### 再生したいプレイリスト




- プレイリスト画面を消すには → プレイリスト 押す

- 途中で終わるには → リターン 押す

## 2

イン点 アウト点  
について

映像を見ながらシーンを作る



- 早送りやスロー再生などの基本操作ができます。
- [◀▶▶▶]で同じドライブ内の別番組に飛びます。

## 3

続けて次のシーンを作る

→ [次へ] を選び  
手順2へ戻る

プレイリストの作成を終わる

## 編集内容



- 静止画部分は編集できません。

## お知らせ



このマークの付いたシーンは、録画が1回のみ許された映像であることを表します。  
(「17ページ「録画とダビング(複製)」の制限」)

## ■シーンを追加したい [追加]

追加したい場所



- 選んだ場所に追加します。

追加するシーンを作成する



☞ 上記の手順2、3へ

## ■シーンを移動したい [移動]

移動したいシーン



移動先



- 選んだ場所に移動します。

## ■シーンを作り直したい [再編集]

再編集したいシーン



- イン点はアウト点より後ろには設定できません。

シーンのイン点/アウト点を再設定する



- ☞ 上記の手順2、3へ
- 再編集したシーンが上書きされます。

## ■シーンを消したい [消去]

消去したいシーンを



確認画面で  
[はい] を選び  
決定 押す

- 全てのシーンを消すと、プレイリスト全体が消去されます。
- プレイリストやシーンを消しても、元の番組は消去されません。

シーンを  
編集する

シーン編集



# ダビング(複製)する

- 番組やプレイリストを、ダビングしたい順にリストに登録し、ダビングします。(最大: HDDは250番組、DVDは99番組)
- HDDで再生中の番組やプレイリストをDVDにワンタッチでダビングできます。

準備: **[HDD]** を押し

DVD-RAMまたはDVD-R  
ディスクをセットします。


**1** 停止中に  
機能選択  
押す



ダビング  
選び  
決定  
決定する


**3** 設定したい項目

選び  
決定  
決定する




■一つ前の画面に戻るには ➡ リターン 押す

選択[▲▼◀▶]/決定キー




何から何に  
ダビングする?  
ダビング方向

ダビング方向



選び  
決定  
決定する

「合計」が「残量」をこえないように、表示を確認しながら作成します。



選び  
決定  
決定する

リストのアイコン表示

“G” : 録画制限のため「移動」されます (P.17ページ)

“☒” : 静止画を含む番組やプレイリスト(ダビングできません)

“▶▶” : 「DVD-R互換録画」を「入」にして録った番組 (P.40ページ)

何を  
どの順番で  
ダビングする?  
ダビングリスト

■ダビングリストを編集する

編集したい項目




選び  
決定  
押す

設定したい録画モード



選び  
決定  
決定する

「入」または「切」




選び  
決定  
決定する

高画質か?  
長時間か?  
録画モード

CM部分を  
とばすか?  
自動CM早送り設定

- ダビング時の制限については「録画とダビング(複製)の制限」(P.17ページ)を参照してください。


### ダビングしたい項目



プログラム(番組)  
選択/プレイリスト  
選択切替→  
[◀▶]押す

- プレイリストをダビングすると番組として記録されます。
- 以下のとき、プレイリストは選べません。
  - ー DVD-RAMからHDDへダビングするとき
  - ー 録画制限のある番組から作られたプレイリストのとき
- 録画制限のある番組とプレイリストは一緒にダビングできません。

### 編集内容



- [消去] : 項目を消す  
ー HDDでは項目を消すまでリストに残ります。
- [追加] : 項目を追加する  
(選んだ項目の上に追加)
- [全消去] : 全ての項目を消す

- DVDでは、ディスクを取り出すか、電源を切ると項目がすべて消えます。
- オリジナルの番組やプレイリストを消去すると、ダビングリストも消えます。



- ダビング元より高画質のモードを選んでも、元画像より良い画質は得られません。(劣化を防ぐ効果はあります)
- 次の場合、高速モードは選べません。
  - ー 録画制限のある番組をHDDからRAMにダビングするとき
  - ー “▶▶”表示なしの番組をHDDからDVD-Rにダビングするとき。
  - ー プレイリストをダビングするとき
- DVD-RAMからHDDへは高速モードのみが選べます。

- 番組を、CMと誤認識して消してしまう場合があります。あらかじめCMを「部分消去」(P.30ページ)で消しておくことをおすすめします。
- 5分以上のCMやプレイリスト、録画モードが「高速」のとき、またはダビング方向が「DVD→HDD」の場合には働きません。

### 設定が終わったら…

# 4

### ダビング開始



### ■ダビングを停止するには

途中で停止すると、止めたところまでダビングされます。ただし、高速モードでダビングし、途中で止めたものは再生できません。(DVD-Rは一度書き込むとディスク残量が減少します。)

→ リターン 押す (3秒間の長押し)


### お知らせ

- ダビング中は予約録画が実行できません。
- 二重放送をDVD-RにダビングするときやLPCMでダビングするときは、初期設定で記録する音声を選択してください。(「二重放送音声記録」P.41ページ)
- プロテクトなどの情報はそのままダビングされます。(マーカーは高速モードでのみダビングされます。)

### ワンタッチダビング (HDD→DVD)

HDDで再生中の番組やプレイリストをワンタッチでDVDにダビングできます。

### 再生中または一時停止中




- 録画制限のある番組と、そのプレイリストはダビングできません。
- プログラムナビやプレイリスト表示中でも働きます。
- 「自動CM早送り設定」は使えません。
- 録画モードは以下のように設定されます。
  - ー 高速モード : 「DVD-R互換録画」を「入」にして録った番組をDVD-Rへダビングするときや、DVD-RAMへのダビング時
  - ー ダビング元のモード : 「DVD-R互換録画」を「切」にして録った番組をDVD-Rへダビングするとき
  - ー 「FR」(P.17ページ) : 上の条件でディスクに収まらない時や、プレイリストのダビング時

残す

ダビング(複製)する

# ディスク管理




- 準備：● **HDD** または **DVD** を押して、編集したい映像が入っているドライブを選びます。
- カートリッジプロテクト (P.5 ページ) や番組プロテクト (P.30 ページ) を解除しておく。

## 1 停止中 機能選択 押す

## 2 ディスク管理



## 3 編集する項目



画面はディスクによって変わります

■途中で終わるには ➡ リターン 押す

### お知らせ

- フォーマットを実行すると、元に戻すことができません。よく確認してから実行してください(番組やディスクにプロテクトを設定していても消去されます)。
- DVD-Rをファイナライズすると…
  - 番組と番組のつながり目が数秒間静止するようになります。
  - 5分以上の番組は、約5分ごとに「チャプター」として分割されます。ただし、「DVD-R互換録画」(P.40 ページ)を「入」にして録画した番組をHDDから高速モードでダビングしたとき、マーカーはチャプターとしての分割点になります。

ディスク名をつけたいとき  
ディスクタイトル入力

誤消去防止の設定/解除

ディスクプロテクト  
RAM

内容を消去したいとき

全番組消去

HDD RAM

HDDフォーマット

HDD

フォーマット

RAM

DVD-Rを他のプレーヤーで再生したいとき

トップメニュー


ファイナライズ

DVD-R




- 「タイトル入力」 (P. 38ページ)


RAM DVD-R

- 入力したタイトルは、機能選択画面に表示されます。





## プロテクト設定



- 設定したディスクに “” が表示されます。

## ■番組とプレイリストを全て消去する → 全番組消去

「はい」





- パソコンのデータなどは消去されません (フォーマットすると消去されます)。

## ■HDDの内容を全て消去する → HDDフォーマット

## ■ディスクの内容を全て消去する、未フォーマットのDVD-RAMを使う → フォーマット

「はい」




### フォーマット時のお願い

- 終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなることがあります。(通常は数分、DVD-RAMでは最大約70分)
- フォーマットを中止するには→2分以上たってから [リターン] を押す (ただし、再度フォーマットが必要です。)
- DVD-RやCD-R/RWはフォーマットできません。

## ■トップメニューの背景を選ぶ → トップメニュー (ファイナライズ前のみ)

### お好みの背景





- ファイナライズ後に、再生する機器で表示されるメニューの背景を設定できます。

## ■DVD-Rを他のプレーヤーで再生可能にする

→ ファイナライズ

「はい」



### ファイナライズ時のお願い

- 終了メッセージが表示されるまで絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなります。(最大約15分)
- 本機以外で録画したDVD-Rはファイナライズできません。

	ファイナライズ	
	前	後
本機でのディスク表示	DVD-R	DVD-V
録画・編集/タイトル入力	○	×
他のプレーヤーで再生	×	○

本機でファイナライズされたDVD-Rは、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合があります。

# タイトル入力

HDD RAM DVD-R

録画した番組などにタイトルをつけられます。各ページの「タイトル入力」の項目を選択してください。


タイトル入力できるもの	ページ
録画した番組	30
予約録画する番組	20、21
プレイリスト	32
ディスク	36

## 入力できる文字数

	タイトルの種類	半角英数	その他
HDD RAM	ディスク(RAM)	64	32
	番組*	64	32
	プレイリスト	64	32
DVD-R	ディスク	40	20
	番組	44	22

※録画予約時は半角英数44文字（その他22文字）。

- 入力したすべての文字が表示できない場合、プログラムナビなどの内容確認画面で確認できます。



## タイトルをつける


タイトル入力

## 1 タイトル入力画面を表示し

タイトル表示欄 入力できる文字の種類



## 2 入力する文字の種類を選ぶ



- 漢字を入力するときは、まずひらがなを入力します。

## 3 入力する文字を選ぶ



■ひらがなを入力するとき → [決定] (確定)

■ひらがなを漢字変換するとき

→ 1 [変換] (変換) 押す

2 [▲▼] で変換画面の候補を選び [決定] 押す

■消去するとき → [消去] (消去)

## 4 タイトルを入れ終わったら

停止 それぞれの画面に戻ります。

■途中で終わるには → [リターン] 押す (タイトルは入力されません。)

### お知らせ


数字ボタン[0～10、12]でも文字入力ができます。

例. ひらがなの「す」を選ぶ

1. [3]を押す

2. [3]を2回押し、

[決定] 押す




タイトル入力画面  
(ひらがな入力の場合)



# 情報表示／時刻合わせ

操作の  
状態を  
確認する


情報表示



本機は毎日12時と19時に、NHK教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。時報が放送されると、それに合わせて自動的に時刻を修正します。ただし、誤差が2分以上あるときは、時刻を合わせ直してください。

時刻を  
合わせる

時刻合わせ



お知らせ

- 自動時刻合わせは以下のようなときは働きません。
  - ー 自動時刻チャンネルを解除しているとき(「ー」にしているとき)
  - ー 時報の時刻に本機の電源が入っているときなど

タイトル入力／情報表示／時刻合わせ

便利機能

# 初期設定を変える

## 初期設定一覧

初期設定一覧をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。(変更方法 42ページ)

設定内容は電源を切っても保持されます。下線部はお買い上げ時の設定です。

設定項目	設定内容
<b>チャンネル</b>	
市外局番チャンネル設定 (42ページ)	市外局番入力
マニュアルチャンネル設定 (42ページ)	●Po ●CH ●表示 ●ガイド ●微調整
<b>設置</b>	
自動電源[切] 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。	●2H ● <u>6H</u> ●切
リモコンモード (43ページ)	● <u>リモコン1</u> ●リモコン2 ●リモコン3
ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて設定します。	●S1(「S」や「S1」のとき) ● <u>S1/S2</u> ●切: S映像入力に接続しないとき
時刻合わせ (39ページ)	●(年/月/日/時/分) ●自動時刻チャンネル
設定の初期化 初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	●する ● <u>しない</u>
<b>ディスク</b>	
音声言語 DVD再生時の音声を選べます。	●日本語 ●英語 ●オリジナル: ディスクの最優先言語で再生 ●その他****
字幕言語 DVD再生時の言語(字幕)を選べます。	●オート: “音声言語” で選んだ言語で再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示 ●日本語 ●英語 ●その他****
メニュー言語 画面に表示される言語を選べます。	●日本語 ●英語 ●その他****
視聴制限 DVDビデオなどの視聴制限ができます。 再生や設定の変更には、暗証番号の入力が必要です。(42ページ) 暗証番号は忘れないでください。	●レベル8 : すべてのディスクが視聴可 ●レベル7～1 : 制限レベルの記録されているディスク (成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可 ●レベル0 : すべてのディスクが視聴不可 ●ロック解除 ●暗証番号変更 ●レベル変更 ●一時解除
DVD-Videoモード DVDオーディオに収録された映像の再生方法を選べます。	●入: DVDビデオとして再生(電源「切」または  で「切」に戻ります。) ●切: DVDオーディオとして再生
DVD-R互換録画 HDDに録画するとき「入」にしておくと、DVD-Rへの高速モードでのダビングができます。	●入: 高速モード対応にする [ダビングリスト (34ページ)] に “  ”が表示されます。 ●切 ー画像は4:3で記録されます。 ー二重放送のときは「二重放送音声記録」(45次ページ)であらかじめ音声を選んでください。 ー「ハイブリッドVBR」(45次ページ)は「ノーマル」になります。 ー「DVD-R互換録画」機能がないDVDレコーダーで録画した番組を、設定「入」でHDDにダビングしても、その番組はDVD-Rに高速モードでダビングできません。

<b>言語番号一覧</b>	アイスランド : 7383 アイマラ : 6588 アイルランド : 7165 アゼルバイジャン : 6590 アッサム : 6583 アファル : 6565 アフリカーンス : 6570 アブハジア : 6566 アムハラ : 6577 アラビア : 6582 アルバニア : 8381 アルメニア : 7289 イタリア : 7384 イディッシュ : 7473 インターリングア : 7365 インドネシア : 7378 ウェールズ : 6789 ウォロフ : 8779 ウォラビュック : 8679 ウクライナ : 8575 ウズベク : 8590 ウルドゥー : 8582 英語 : 6978 エストニア : 6984 エスペラント : 6979 オーリヤ : 7982	オランダ : 7876 カザフ : 7575 カシミール : 7583 カタロニア : 6765 ガリチア : 7176 韓国(朝鮮)語 : 7579 カナダ : 7578 カンボジア : 7577 キルギス : 7589 ギリシャ : 6976 クルド : 7585 クロアチア : 7282 グアラニー : 7178 グジャラト : 7185 グリーンランド : 7576 グルジア : 7565 ケチュア : 8185 ゲール : 7168 (スコットランド) : 7168 コーサ : 8872 コルシカ : 6779 サモア : 8377 サンスクリット : 8365 ショナ : 8378 シンド : 8368 シンハラ : 8373	ジャワ : 7487 スウェーデン : 8386 スロバキア : 8375 スロベニア : 8376 スワヒリ : 8387 スンダ : 8385 スペイン : 6983 スルー : 9085 セルビア : 8382 セルボクロアチア : 8372 ソマリ : 8379 タイ : 8472 タタール : 8484 タミル : 8465 タガログ : 8476 タジク : 8471 チェコ : 6783 中国語 : 9072 チベット : 6679 ティグリニア : 8473 デルグ : 8469 デンマーク : 6865 トウイ : 8487 トルクメン : 8475 トルコ : 8482 トンガ : 8479	ドイツ : 6869 ナウル : 7865 日本語 : 7465 ネパール : 7869 ノルウェー : 7879 ハウサ : 7265 ハンガリー : 7285 バシキール : 6665 バスク : 6985 バシュト : 8083 バンジャブ : 8065 ヒンディー : 7273 ビハール : 6672 ビルマ : 7789 フィジー : 7074 フィンランド : 7073 フェロー : 7079 フランス : 7082 フリジア : 7089 ブータン : 6890 ブルガリア : 6671 ブルターニュ : 6682 ヘブライ : 7387 ベトナム : 8673 ペロルシア : 6669 (白ロシア) : 6669	ベンガル (バングラ) : 6678 ベルシャ : 7065 ポーランド : 8076 ポルトガル : 8084 マオリ : 7773 マケドニア : 7775 マライ (マレー) : 7783 マラッタ : 7782 マラヤーラム : 7776 マルタ : 7784 マダガスカル : 7771 モルダビア : 7779 モンゴル : 7778 ヨルバ : 8979 ラオ : 7679 ラテン : 7665 ラトビア (レット) : 7686 リトアニア : 7684 リンガラ : 7678 ルーマニア : 8279 レトロマンズ : 8277 ロシア : 8285
---------------	---	--	--	---	---

メニュー	設定項目		設定内容
映像	3次元Y/C		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入: 受信映像の細かい模様ズレを抑える</li> <li>●切: 残像現象を軽減</li> </ul>
	ハイブリッドVBR		<ul style="list-style-type: none"> <li>●アドバンス: 映像の圧縮率を自動で切換え、効率的に録画</li> <li>●ノーマル: 映像の圧縮率を固定して録画し、動きの速い映像をなめらかに再生</li> </ul>
	<b>スチルモード</b> 静止画像の表示方法が選べます。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●オート</li> <li>●フィールド: 動きのある映像や“オート”時にブレが生じるとき</li> <li>●フレーム: “オート”時に細かい絵柄などが見えにくいとき</li> </ul>
	<b>シームレス再生</b> プレイリストのシーンのつなぎ目を再生する状態が選べます。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入: なめらかに再生 (LPCM音声では動きません。また、位置がずれることがあります)</li> <li>●切: 精度良く再生 (つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります)</li> </ul>
音声	<b>早送り時の音声</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入: 早送り1速時に音声聞こえる</li> <li>●切: 聞こえない</li> </ul> 設定にかかわらず音声聞こえるディスクがあります <b>DVD-A</b>
	<b>音声のダイナミックレンジ圧縮</b> 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入: (ドルビーデジタルのみ働きます)</li> <li>●切</li> </ul>
	<b>二重放送音声記録</b> ●DVD-Rに記録する二重放送の音声を選べます。 ●LPCMで記録する二重放送の音声の種類を選びます。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●主音声 ●副音声</li> </ul> (外部入力からDVD-Rに録音した二重音声は、本機では切り換えできません)
	<b>デジタル出力</b>		→[決定]を押して、さらに設定します。
	<b>PCM ダウンサンプリング変換</b> サンプリング周波数 96 kHzまたは88.2 kHzで収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変換する(入)かしない(切)かを選べます。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入: 96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続</li> <li>●切: 96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続</li> </ul> ただし、176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、設定にかかわらず48 kHzまたは、44.1 kHzに変換されます。
	<b>Dolby Digital</b> ドルビーデジタルの信号を、接続した機器側で処理を行う“Bitstream”で出力するか、“PCM(2ch)”で出力するかを設定します。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●Bitstream: ドルビーデジタルロゴのある機器に接続するとき</li> <li>●PCM: ドルビーデジタルロゴのない機器に接続するとき</li> </ul> 正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。
	<b>DTS</b> DTSの信号を、接続した機器側で処理を行う“Bitstream”で出力するか、出力しない(切)かを設定します。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●Bitstream: DTSデジタルサラウンドロゴのある機器に接続するとき</li> <li>●切: DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続するとき</li> </ul> <div>  ドルビーデジタル   DTSデジタルサラウンド         </div>
画面設定	<b>記録音声モードの設定(XP時)</b> 録画モードがXP時に、記録する音声の種類が選べます。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●Dolby Digital ●LPCM: (録画モードXP以外では、「Dolby Digital」になります)</li> </ul>
	<b>オンスクリーン表示(オート)</b> 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入 ●切 (表示しない)</li> </ul>
	<b>ブルーバック</b> 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●入 ●切 (表示しない)</li> </ul>
接続	<b>FLディマー</b> 表示窓の明るさ調節です。節電の「オート」で、電源「切」時の消費電力が約0.4Wになります。		<ul style="list-style-type: none"> <li>●常時 明 ●常時 暗</li> <li>●オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時は全消灯、ボタン操作時に一時的に明るくなります。</li> </ul>
	<b>接続するTV</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●4:3 [インターレース(525i)] ●4:3 [プログレッシブ(525P対応)]</li> <li>●16:9 [インターレース(525i)] ●16:9 [プログレッシブ(525P対応)]</li> </ul>
	<b>TVアスペクト(4:3)設定</b> 4:3テレビでの、16:9映像の映し方を選べます。	<b>DVD-Video</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パン&amp;スキャン: 左右の切れた映像 (パン&amp;スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生)</li> <li>●レターボックス: 上下に帯のある映像</li> </ul>
		<b>DVD-RAM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スルー: 録画された映像の縦横比</li> <li>●パン&amp;スキャン: 左右の切れた映像</li> <li>●レターボックス: 上下に帯のある映像</li> </ul>

# 初期設定を変える (つづき)

- 初期設定一覧 (40ページ) をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。  
設定内容は、電源を切っても保持されます。

1 停止中  
機能選択  
押す

2 初期設定  
例)「自動電源[切]」の設定を変えるとき  
選び  
決定  
決定する  
(初期設定画面が表示されます。)

3 メニュー  
選び  
決定  
押す

4 設定項目  
選び  
決定  
決定する

5 設定内容  
選び  
決定  
決定する

■一つ前の画面に戻るには → リターン 押す

数字ボタン

電源(テレビ)

DVD/テレビ

選択 [▲▼◀▶]/  
決定キー


再生

機能選択

リターン

## 視聴制限の暗証番号を入力する

### 暗証番号入力画面



### 暗証番号入力画面の表示中


- ① 数字ボタンで暗証番号 (4ケタ) を入力する  
● 数字を消すには [◀] 押す。

- ② 決定 2回押す

暗証番号は忘れないでください。

# リモコンの設定

- 通常は変更する必要はありません。本機のリモコンで他の機器が誤動作する場合や、Irシステム(市販)を利用する場合は変更してください。



■設定を終了するには → リターン を数回押す

■表示窓に“U12”が表示されたら

→ 手順4で U 12 REMOTE ② — この数字に合わせてください

## メーカー番号(2ケタ)



[DVD/テレビ]を[テレビ]にすると、電源(テレビ)、チャンネル、音量の操作ができますようになります(6ページ)。

- 働かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
アイワ	18	日立	05、20
三洋	07、16	富士通ゼネラル	09
シャープ	02、11、21	フナイ	19
ソニー	03、17	松下	01、10
東芝	04		22、23
パイオニア	13	三菱	08、12
ビクター	14	NEC	06、15

- 下線付きのテレビでは「今すぐ再生」(下記)ができます。

- メーカー番号が複数あるときは、入力してみて操作可能な番号を選んでください。

■「今すぐ再生」を設定する (テレビの「ビデオ入力1」に接続している場合のみ)  
設定を「入」にすると、[▶](再生)や[プログラムナビ]を押したとき、自動的にテレビの入力を本機に切り換えられるようになります。

## リモコンをテレビに向け



本機のリモコンで他の機器が誤動作するのを防ぐ

リモコンモード

本機のリモコンでテレビも操作する

初期設定を変える(つづき)／リモコンの設定

便利機能



# 主な仕様

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約30 W 待機時：約2.5 W*（電源「切」時） 〔約3.0 W（時刻表示点灯時） 約0.4 W（時刻表示消灯時）〕
外形寸法	434(幅)×295(奥行)×79(高さ)mm
質量	約4.9 kg
許容周囲温度	+5～40℃
許容相対湿度	10～80%RH(結露なきこと)
記録可能なディスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM 12 cm(4.7 GB/9.4 GB)</li> <li>● DVD-RAM 8 cm(2.8 GB)</li> <li>● DVD-R 12 cm(4.7 GB for General Ver.2.0)</li> <li>● DVD-R 8 cm(1.4 GB for General Ver.2.0)</li> </ul>
記録方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM：DVDビデオレコーディング規格準拠</li> <li>● DVD-R：DVDビデオ規格準拠</li> </ul>
記録時間	最大6時間(4.7 GBディスク使用時) XP：約1時間、SP：約2時間、 LP：約4時間、EP：約6時間 最大106時間(内蔵HDD使用時) XP：約17時間、SP：約34時間、 LP：約68時間、EP：約106時間
再生可能なディスク	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD-RAM 12 cm(4.7 GB/9.4 GB)</li> <li>● DVD-RAM 8 cm(2.8 GB)</li> <li>● DVD-R 12 cm(4.7 GB for General Ver.2.0)</li> <li>● DVD-R 8 cm(1.4 GB for General Ver.2.0)</li> <li>● DVD-Audio(2 ch) ● DVD-Video</li> <li>● 音楽用CD(CD-DA) ● ビデオCD(VCD)</li> <li>● CD-R/RW(CD-DA, VCD, MP3フォーマットのディスク)</li> </ul>
内蔵HDD容量	80 GB
時計	クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示
プログラム数	1カ月 32プログラム
停電保証期間	約5年

## ■音声方式

記録圧縮方式	Dolby Digital : 2 ch記録 リニアPCM : 2 ch記録 (XPモードのみ切換可)
アナログ入力	入力端子 : ピンジャック(LINE) 端子数 : 3系統 基準入力 : 309 mVrms 入力レベル : FS 2 Vrms(1kHz, 0dB) 入力インピーダンス : 47 kΩ
アナログ出力	出力端子 : ピンジャック(LINE) 端子数 : 2系統(2 ch) 基準出力 : 309 mVrms 出力レベル : FS 2 Vrms(1kHz, 0dB) 出力インピーダンス : 1 kΩ 負荷インピーダンス : 10 kΩ
デジタル出力	出力端子 : 光コネクタ (PCM、ドルビーデジタル、DTS対応) 端子数 : 1系統

## ■テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式 525本 60フィールド
アンテナ受信入力	VHF : 1～12 CH 75 Ω UHF : 13～62 CH 75 Ω CATV : C13～C63 CH 75 Ω

## ■映像方式

記録圧縮方式	MPEG2(Hybrid VBR)
映像入力	入力レベル : 1.0 Vp-p(75 Ω) 入力端子 : ピンジャック(3系統)
S映像入力	Y入力レベル : 1.0 Vp-p(75 Ω) C入力レベル : 0.286 Vp-p(75 Ω) 入力端子 : S端子(3系統)
映像出力	出力レベル : 1.0 Vp-p(75 Ω) 出力端子 : ピンジャック(2系統)
S映像出力	Y出力レベル : 1.0 Vp-p(75 Ω) C出力レベル : 0.286 Vp-p(75 Ω) 出力端子 : S端子(2系統)
D1/D2映像出力(525 P/525 I)	Y出力レベル : 1.0 Vp-p(75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> 出力レベル : 0.7 Vp-p(75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> 出力レベル : 0.7 Vp-p(75 Ω) 出力端子 : D端子(1系統)

※ VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。





# Q&A

	Q(質問)	A(回答)	ページ
設置／接続	ドルビーデジタルやDTSなどの5.1chサラウンド音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か	●本機だけでは楽しめません。6本のスピーカーの他に、デジタル接続の場合、ドルビーデジタルやDTSのデコーダー搭載アンプが必要です。ただし、本機ではDVDオーディオ再生が2ch(ステレオ)のため、DVDオーディオのマルチチャンネル音声は楽しめません。	10
	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	—
	テレビにS端子、D端子とコンポーネント端子があるが、どれに接続したらいいか	●コンポーネントやD端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S端子より、さらに忠実に色を再現します。	8、9
	LDを接続できるか	●外部入力(L1～L3)に接続できます。	9、23
	引っ越しても使えるか	●東日本、西日本に関係なく使えます。	—
	海外でも使えるか	●本機は日本国内専用です。海外では使用できません。	—
ディスク	海外で買ったDVDビデオやDVDオーディオ、ビデオCDは再生できるか	●映像方式がNTSCであれば再生できます。 ●DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	— 4
	リージョン番号がないDVDビデオは再生できるか	●DVDビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることも表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	—
	DVD-R、CD-R/RWやDVD-RWは使えるか	●DVD-R、CD-R/RWは使用できます。(ディスクの状態により使えないことがあります。また、フォーマットはできません。) ●DVD-RWは使用できません。 ●CD-R/RW、ファイナライズしたDVD-Rは録画/編集できません。	— — —
	ビデオやDVDから録画できるか ビデオに録画できるか	●市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理がされており、その場合は録画できません。	—
録画や録音	本機で録画したDVD-Rは他の機器で再生できるか	●本機で録画したDVD-Rを本機で「ファイナライズ」すると、DVD-R再生対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	36
	本機にデジタル信号を録音できるか	●録音できません。	—
	本機からデジタル信号のままMDなどに録音できるか	●録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 「PCMダウンスampling変換」:「入」、「Dolby Digital」:「PCM」、 「DTS」:「切」(ただし、ディスクがデジタル録音を許可していることと、録音側の機器がsampling周波数48 kHzに対応していることが必要) ●DTS信号やMP3信号は録音できません。	41 —
	DVD-RAMは何回書き換えできるか	●使用状況により異なりますが、10万回程度まで書き換えできます。	—
	録画中、音声多重放送の音声を切り換えて聞くことはできるか	●できます。ただし、DVDドライブ選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っている時やXPモードでLPCM音声の録画中は切り換えできません。また、「DVD-R互換録画」が「入」のときも、音声の切り換えができません。(これらの音声は録画前に「二重放送音声記録」で切り換えられます。)	40、41
	CSやBSの放送を見ることができるか	●CSやBSのチューナーなどを本機の外部入力(L1～L3)に接続し、チャンネルでL1～L3を選ぶと見ることができます。 ●有料放送を見るには放送会社との受信契約が必要です。	10 —
CS・BS放送	CSやBSの放送を予約録画できるか	●接続したチューナーがDVDレコーダーのIrsシステムに対応した機器の場合、Irsシステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください) ●接続したチューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。	10 23
	ハイビジョン放送は録画できるか	●M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1～L3)に接続し、チャンネルでL1～L3を選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	9

BSデジタル放送の映画などには、著作権保護のため、複製が一度しかできない映像が含まれていることがあります。このような映像を録画するには、「CPRM」対応のディスクが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。

# エラーメッセージ

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました。 決定ボタンを押してください。	● [決定]を押すと、復旧動作を行います。 復旧動作中は操作できません。	—
ディスクが入っていません	● ディスクが裏返しになっている。	16, 24
記録できないディスクが入っています	● DVDオーディオ、DVDビデオ、音楽CD、ビデオCDやMP3など、本機で記録できない方式のディスクやファイナライズ後のDVD-Rが入っている。	36
このディスクは規定のフォーマットが されていません。記録するには ディスク管理でフォーマットしてください		
フォーマットできません		
非対応ディスクが入っています	● 本機で使用できないディスクが入っている。	5
カートリッジにライトプロテクトされた ディスクが入っています	● DVD-RAMカートリッジのプロテクトを 解除してください。 	5
プロテクトされたディスクが 入っています	● 番組にプロテクトがかかっている。 ● ディスクプロテクトがかかっている。	30 36
録画を正常に終了できませんでした	● 録画した番組が録画禁止の番組だった。	—
ディスクがいっぱいでは記録できません。	● 不要な番組を消去する(HDD、DVD-RAMのみ) ● 新しいディスクを使う	30, 36
番組数がいっぱいでは記録できません		—
ディスクへの書き込みができません	● ディスクに傷や汚れがある。	—
ディスクを交換してください。	● [▲]を押して、ディスクを取り出してください（電源が切れます）。	—
このディスクからは ダビングできません。	● ダビングが許可されないディスクが入っている。 →HDDへダビングはできません。	17
予約チャンネルを合わせてください	● ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	13
再生できない地域番号のディスクです	● 本機で再生できるDVDビデオは、リージョン番号が 「2」、「ALL」、「2」を含むものです。それ以外は再生できません。	—
このタイトルはレコーダーの 視聴制限レベルをこえています	● 視聴制限が設定されています。 →視聴制限を変更してください。	40
	● ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	—
再生できません	● 非対応のディスク（放送方式が異なるディスクなど）を再生した	—

本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	● ディスクに汚れや傷が付いている。→録画や再生、編集できません。 ● DVDレンズクリーナーの作業が終了した。→[▲]で取り出してください。	4 —
RECOVER	● 停電または、動作中に電源コードが抜けた→復旧動作中です。表示が消えれば使えます。	—
UNSUPPORT	● 本機で録画や再生できないディスクを入れている。	5
HARD ERR	● 電源を入れ直しても症状が変わらない。→お買い上げの販売店にご相談ください。	—
PROG FULL	● すでに32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	22
U12 REMOTE (数字)* * (数字)は1～3のいずれかが表示	● 本機とリモコンのリモコンモードが違う。→リモコンモードを合わせてください。	43
U14	● 本機の内部温度が上昇している。 →安全のため動作停止中。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。 →できるだけ風通しのよいところに設置し、後面の冷却用ファンの周りを空ける。	—
U99	● 本機が正常に動作しない。→本体の[ON/STANDBY]を押し、電源を切/入する。	—

# 故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。  
それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
電源	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから外れている。	8
	電源が自動的に切れる	●節電機能(「自動電源[切]」)が設定されている。 ●安全装置がはたらいている。→本体の[ON/STANDBY]を押し、電源を入れる。	40 —
表示	表示が暗い	●「FLディマー」設定で明るさを変える。	41
	「0:00」が点滅している	●時刻を合わせる。	39
	録画時間表示が実際と違う	●表示窓の時間表示や、画面の残量表示は実際より増減することがあります。	—
	MP3の再生時間が実際と違う	●早送り/早戻し中は、表示時間がずれることがあります。	—
ボタン操作	テレビが操作できない リモコンが働かない	●テレビのメーカー番号を合わせる。 ●本体とリモコンのリモコンモードを合わせる。 ●電池が切れているか入っていない。 ●リモコンと本機の間に障害物がある。(ラックなどの色つきガラスも含む) ●受光部に、日光などの強い光が直接当たっている。	43 43 6 — —
	操作できない	●ドライブ選択が間違っている。 ●ディスクによっては一部操作ができません。 ●外部入力自動録画の待機中(“EXT Link、⓪”点灯) →本体の[EXT.LINK]を押す(“EXT Link、⓪”消灯) ●本体内部温度が高い(“U14”点灯)→“U14”が消えるまで待つ。 ●安全装置が働いている。→本体の[ON/STANDBY]を押し、電源を「切」「入」する。切れない場合は約10秒押し続けるか電源プラグを抜き、約1分後に入れる。	16, 24 — 23 — —
	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、本体の[■] (停止)と[CHANNEL+]を同時に約5秒間、長押ししてください。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	—
再生	再生できない、すぐ停止する	●ディスクの裏表が逆になっている。ラベル面を上にして正しく入れる ●本機で使えないディスク、未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っている。 ●汚れや大きな傷、そりなどがある。	16, 24 5 —
	DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されている。	40
	音声や字幕の言語が切り換わらない	●複数の言語が収録されていない ●画面設定では切り換わらないディスクがあります→ディスクのメニューを使う。	— —
	字幕が出ない	●字幕が収録されていない。 ●画面設定の「字幕情報」が「入」になっていない	— 29
	アングルが切り換わらない	●複数のアングルが収録されていない。	—
	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	●初期設定の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。 →[DVD]を押し[▲]を押して、トレイが開いている状態で、本体の[◀◀/▶▶]と[▶▶/▶▶]を同時に5秒以上押す。	—
録画や予約	録画できない	●ディスクが入っていないか、録画できないディスクが入っている。 ●DVD-RAMがフォーマットされていない。 ●ディスクプロテクトやカートリッジプロテクトが設定されている。 ●録画制限のある番組を録画しようとした。 ●ディスクの残量がない。 →不要な番組を消去するか、新しいディスクを使う。 ●ファイナライズしたDVD-Rは録画できません。 ●DVD-Rのそう入や電源「入」「切」を繰り返すと、録画できなくなることがあります。	5 36 5, 36 17 30 36 —
	Gコード予約ができない	●ガイドチャンネルが正しく設定されていない。 ●同じガイドチャンネルが複数設定されている。 →不要なチャンネルを削除する。	13 13
	予約録画できない	●予約内容が間違っているか、予約録画の時間帯が重なっている。 ●“⓪”が点灯していない。→[⓪] (タイマー切/入)を押す(“⓪”点灯)。 ●時刻が合っていない。	22 20, 21 39
	[■] (停止)を押しても、 予約録画や外部入力自動録画が 停止しない	●予約録画のときは[⓪] (タイマー切/入)を押す(“⓪”消灯)。 ●外部入力自動録画のときは本体の[EXT.LINK]を押す。 (“⓪”と“EXT Link”消灯)	20 23



次のような場合は、本機の故障ではありません

- 周期的なディスクの回転音がする
- 早送り／早戻しすると映像が乱れる
- 気象条件が悪いため、受信映像が乱れる
- BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
録画や予約	終了後も予約内容が消えない	● 毎日・毎週予約では予約内容が残ります。	21
	番組を消しても残量が増えない	● DVD-Rに録画している場合は、番組を消去しても残量は増えません。	—
	外部入力自動録画できない	● CSチューナーは、本機のIN1〔外部入力1 (L1)〕に接続してください。	10
	録画した番組が消えた	● 録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れると、番組が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。フォーマットする(HDD、DVD-RAM)か、新しいディスクが必要です。 <b>消えた番組や、使えなくなったディスクは保証されません。</b>	36
	フォーマットできない	● ディスクが汚れている→市販のディスククリーニングセットできれいに拭いてください。 ● 本機で使えないディスクを使っている。	4 5
	DVD-Rに高速モードでダビングできない	● HDDへの録画時に、「DVD-R互換録画」を「入」に設定してください。 ただし、「DVD-R互換録画」機能がないDVDレコーダーで録画した番組を、設定「入」でHDDにダビングしても、その番組はDVD-Rに高速モードでダビングできません。	40
編集	イン点、アウト点が設定できない	● イン点とアウト点の間が3秒以内、またはイン点がアウト点の後ろにあると設定できません。	—
		● 静止画部分では設定できません。	—
		● 記録状態によって、作れるプレイリスト、シーンの数が減る場合があります。 (通常はプレイリスト99、シーン999まで)	—
音声	音が出ない 聞きたい音が出ない 音が小さい、おかしい	● 接続を確認する。アンプに接続している場合は、入力切り換えを確認する。	8~11
		● 音声選択が間違っている。→[音声]で正しい音声を選ぶ。	26
		● サラウンドが設定されている→「サラウンド」を切る (カラオケディスクなど、ディスクによってサラウンド効果が出ません。)	28
		● 音声出力方法を制限したDVDオーディオディスクを再生している。 →ディスクのジャケットなどをご確認ください。	—
プログレッシブ映像	音声	● 3ch以上のDVDオーディオ再生時、表示窓に「D.MIX」が表示されないディスクは、フロントの2チャンネルのみ再生されます。	—
		● DVDドライブ選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っている時やXPモードでLPCM音声の録画中は切り換えできません。また、「DVD-R互換録画」が「入」のときも、音声の切り換えができません。(これらの音声は録画前に「二重放送音声記録」で切り換えられます。)	41
		● ディスク制作者の意図により音声の切り換えられないディスクもあります。	—
		● 光デジタル端子でアンプと接続し、「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。設定を「PCM」にするかアナログ接続で音声を出力してください。	10, 41
テレビ画面	二カ国語放送の再生時、音声選択で正しい音声を選んでも他チャンネルの音声が漏れて聞こえる	● サラウンドが設定されている→「サラウンド」を切る	28
	横：縦比4:3の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい	● テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは「映像メニュー」で「プログレッシブ」を「切」にする。	29
		● 「接続するTV」「ワイドモード」「DVD-Video」「DVD-RAM」の設定を確認。	40, 41
		● ディスクの映像によって起こります→「プログレッシブ」を「切」にする。	29
テレビ画面	映像の一部が二重になる	● 映像によっては働かないことがあります。	—
		● テレビの入力切替が違っている→本機を接続した入力に合わせる。	—
		● HDD、DVD-RAM、DVD-Rに何も録画していない。	—
		● プログレッシブに対応していないテレビにつなぎ、プログレッシブ設定をした。 →本体の[■](停止)と[TIME WARP]を同時に5秒以上押す。	—
テレビ画面	映像が乱れる	● ハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。	—
	接続後、テレビの映りが悪くなった	● 分配器を使っているときは、市販のブースターで改善できることがあります。	—
		● 「今すぐ再生」が働いた→「切」にする。	43
		● 予約録画は電源の入切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには電源を「入」にしてください。	—
テレビ画面	画面メッセージが出ない	● 「オンスクリーン表示[オート]」を「入」にする。	41
		● 「ブルーバック」を「入」にする。	41
		● 詳細画質設定で「3次元NR」「ブロックNR」「モスキートNR」を0にするか、「MPEG-DNR設定」を「切」にする。	29
		● CSやBSのチューナー、アンテナの接続を確認してください。	10
テレビ画面	ブルーバック(青い画面)にならない	● 接続した機器の設定を確認してください(録画制限のある番組もあります)。 WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。	—
		● モニター出力のあるテレビにつないで本機を再生するときは、本機の入力をテレビ以外に切り換えてください。	—
	残像が多い		
テレビ画面	CSやBS放送が映らない		
テレビ画面	有料番組が見られない		
テレビ画面	ハウリング(ピー)音が出る		

故障かな？

かな？ 故障

# 保証とアフターサービス

- 1 この商品には保証書が添付されております。  
保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
  - 2 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。  
万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申し受けます。  
但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますのでご注意ください。詳しくは保証書をご覧ください。
  - 3 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
  - 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。
  - 5 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。  
※ 当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。  
詳しくは、付属品「製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表」をご参照ください。
- ※ 修理相談窓口については、付属品「製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表」をご参照ください。

## ハードディスク サービスの際の内蔵 HDD の記録内容について〈重要〉

- サービス時の修理内容によっては、ハードディスクの記録内容が失われる場合があります。その場合の保証については、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 保存しておきたい内容は、修理をご依頼になる前に、DVD-RAMやDVD-Rへのダビング（複製）をおすすめします。

大切な記録内容は、日頃からDVD-RAMやDVD-Rにダビングして保存されるなど、ハードディスクHDDを一時的な保存場所としてお使いになることをおすすめします。

# さくいん

<b>か</b> ガイドチャンネル ..... 13 外部入力自動録画 (EXT. LINK) ..... 23 画質選択 ..... 28 ケーブルテレビ ..... 11 コマ送り/コマ戻し ..... 26 <b>さ</b> 再生する ..... 24 残量に合わせて録画する (ぴったり録画) ..... 18 残量を確認する ..... 18、39 市外局番チャンネル一覧 ..... 14 時刻合わせ ..... 39 視聴制限 ..... 40 自動更新録画 (オートリニューアル) ..... 21 自動CM早送り ..... 26 終了時刻を指定して録画する ..... 16 消去 1 番組の消去 ..... 30 全番組消去 ..... 36 番組の部分消去 ..... 30 プレイリストの消去 ..... 32 プレイリストのシーン消去 ..... 33 ダビングリストの消去 ..... 35 仕様 ..... 44 初期設定 ..... 40 スキップ ..... 25 スロー再生 ..... 25 静止画 (DVDオーディオ) ..... 29 操作状態の確認(情報表示) ..... 39	<b>た</b> タイトル入力 ..... 38 録画した番組 ..... 30 予約する番組 ..... 20、21 プレイリスト ..... 32 ディスク ..... 36 タイムワープ ..... 26 ダビング ..... 34 チャンネル設定 ..... 12 チャンネルの微調整 ..... 13 ディスクの管理 ..... 36 ディスクの再生方法(画面設定) ..... 28 テレビと接続 ..... 8 テレビをリモコンで操作する ..... 43 <b>は</b> 早送り/早戻し (サーチ) ..... 25 フォーマット HDD/DVD-RAM ..... 36 プレイリスト 作成/再生/編集 ..... 32 シーン (場面) 編集 ..... 33 プログレッシブ再生 接続 ..... 9 設定 ..... 29 プロテクト カートリッジ ..... 5 番組 ..... 30 ディスク ..... 36 ポジションメモリー ..... 25 本機のお手入れ ..... 5	<b>ま</b> マーカー ..... 29 マニュアルスキップ ..... 26 <b>や</b> 用語解説 ..... 45 予約の確認/変更/取消し ..... 22 <b>ら</b> リピート再生 ..... 28 リージョン番号 ..... 4 リモコンモード ..... 43 リリーフ (代替) 録画 ..... 21 録画した番組の再生・編集 プログラムナビ再生 ..... 24 プログラムナビ編集 ..... 30 録画する ..... 16 録画制限 ..... 17 録画中に再生する ..... 19 追っかけ再生/同時録画再生/ タイムワープ 録画モード (画質と録画時間) ..... 17 <b>わ</b> ワンタッチダビング ..... 35 <b>B</b> BSチューナーをつなぐ ..... 10 BSデジタル放送 ..... 10、46 <b>C</b> CSデジタル放送 ..... 10、23、46 <b>D</b> DVD-R ..... 4 ファイナライズ ..... 36 高速モードでのダビング (互換録画) ..... 40 <b>M</b> MP3 ..... 27 <b>P</b> PBC付ビデオCD ..... 45
---	---	--

## 著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペーパービューでの使用に制限されます。この製品を分解したり、改造することも禁じられています。
- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTSデジタルアウト」はDTS社の商標です。
- 本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
- 本機がテレビ画面に表示する半角文字には、平成丸ゴシック™W4を使用しています。

# 株式会社デノン

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-11  
TEL：（03）3837-5321（代表）

後日のために記入しておいてください。

購 入 店 名：	電 話（      -      -      ）
----------	---------------------------

ご購入年月日：	年	月	日
---------	---	---	---